



SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheits- zeitrelais UG 6960

Original

DOLD 

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

0266728

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Symbol- und Hinweiserklärung..... | 3 |
| Allgemeine Hinweise | 3 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| Sicherheitshinweise..... | 3 |
| Produktbeschreibung..... | 5 |
| Schaltbild | 5 |
| Anschlussklemmen..... | 5 |
| Zulassungen und Kennzeichen | 5 |
| Anwendungen..... | 5 |
| Geräteanzeigen | 5 |
| Funktionsdiagramm | 6 |
| Blinkcodes zur Fehlermeldung an K1/K2 | 7 |
| Blockschaltbild..... | 7 |
| Hinweise | 8 |
| Hinweise | 8 |
| Bedienelemente..... | 8 |
| Technische Daten | 9 |
| Technische Daten | 9 |
| UL-Daten | 10 |
| Standardtype | 10 |
| Bestellbeispiel..... | 10 |
| Vorgehen bei Störungen..... | 10 |
| Wartung und Instandsetzung..... | 10 |
| Kennlinien..... | 11 |
| Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion | 12 |
| Anschlusstechnik..... | 37 |
| Maßbild (Maße in mm) | 37 |
| Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke | 37 |
| Sicherheitstechnische Kenndaten | 38 |
| EG-Konformitätserklärung | 39 |
| UK-Konformitätserklärung | 40 |



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Anleitung aufbewahren für späteres Nachschlagen



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

Symbol- und Hinweiserklärung



GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das UG 6960 dient dem sicherheitsgerichteten Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern, Schutztüren, Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1, Zweihandschaltern bei Pressen der Metallbearbeitung, sowie bei anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN ISO 13851) und für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltelementen und Bandschalter verwendet werden. Um eine Beschädigung der Schaltmatten, Schaltelementen und Bandschalter durch zu hohe Schaltströme sicher zu verhindern, ist der vom UG 6960 gelieferte Strom auf max. 15 mA begrenzt, auch bei Kurzschluss. Ebenso dienen zwei verzögerte Kontakte für ein verzögertes Ein- oder Ausschalten von Vorgängen bzw. Abläufen, aufgrund von Betätigung der Sicherheitsfunktion.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise



Gefahr durch elektrischen Schlag!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung/Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung/Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



Funktionsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung/Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



Installationsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- AUTOMATISCHER START !
Gemäß IEC/EN 60204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.


0265448



Produktbeschreibung

Das multifunktionale Sicherheitszeitrelais UG 6960 dient dem Schutz von Personen und Maschinen durch sicherheitsgerichtetes Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Dies erfolgt mit der am Gerät eingestellten Verzögerungsfunktion. Einfach mit dem Drehschalter eine aus 5 wählbaren Verzögerungsfunktionen einstellen und fertig. Die eingestellten Verzögerungszeiten sind über den gesamten Zeitbereich sicher. Das Sicherheitszeitrelais UG 6960 ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen lieferbar. Es besitzt sichere verzögerte Kontakte und Sofortkontakte.

Schaltbild



Anschlussklemmen

| Klemmenbezeichnung | Signalbeschreibung |
|-------------------------|--|
| A1 + | DC24V |
| A2 | 0V |
| 13, 14, 23, 24 | Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis |
| 47, 48, 57, 58 | Schließer zwangsgeführt, verzögerte Kontakte |
| 38, 68 | Halbleiter-Meldeausgang |
| GND | Bezugspotential für Halbleiter-Meldeausgänge |
| S11, S21 | Steuerausgänge |
| S12, S22, ST1, ST2, RES | Steuereingänge |

Ihre Vorteile

- **Verschiedene Verzögerungsfunktionen am Gerät einstellbar:**
 - Rückfallverzögerung
 - Rückfallverzögerung nachtriggerbar
 - Ansprechverzögerung
 - Ein-/Ausschaltwischer
 - Verzögerungsfunktion mit Poti einstellbar
- **Verschiedene Sicherheitsfunktionen definierbar:**
 - Not-Aus
 - Schutztür
 - Zweihandschaltung
 - Schaltmatte / -leiste
 - Antivalente Schalter
 - Lichtschranke
- Manueller oder automatischer Start
- Sofortkontakte und sichere verzögerte Kontakte
- Verstellschutz der Drehschalter durch plombierbare Klarsichtabdeckung

Merkmale

- **Entspricht**
 - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
 - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
- Nach EN 50156-1 für Feuerungsanlagen
- Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster
- Aktivierung über Ein-Taster oder automatische Ein-Funktion
- Mit oder ohne Querschlusserkennung
- 2-kanaliger Aufbau
- Zwangsgeführte Ausgangskontakte
- Ausgang: 2 Schließer Sofortkontakte und 2 Schließer verzögert
- 1 Halbleitermeldeausgang für Sofortkontakte;
- 1 Halbleitermeldeausgang für verzögerte Kontakte
- LED-Anzeigen Betriebsspannung, Sicherheitsfunktion, Zeitverzögerung und Fehler
- Mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
 - Mit Schraubklemmen
 - Oder mit Federkraftklemmen
- Baubreite 22,5 mm

Zulassungen und Kennzeichen



Anwendungen


Schutz von Personen und Maschinen

- Not-Aus-Schaltungen von Maschinen
- Überwachung der Stellung von Positionsschaltern an einer Schutztür
- Schaltgerät (FSD) für Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1
- Zweihandschaltungen zum Einsatz in Steuerungen von Pressen der Metallbearbeitung, sowie von anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN ISO 13851)
- Schaltgerät für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter mit einem max. Schaltstrom von 15 mA

Geräteanzeigen

- | | |
|------------------|---|
| Grüne LED ON: | Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung |
| rote LED ERR: | Leuchtet bei internen Fehlern Blinkt bei externen Fehlern |
| Grüne LED K1/K2: | Leuchtet bei bestromten Relais K1 und K2 (Sofortkontakte) Blinkt bei externen Fehlern (siehe Blinkcodes) |
| Grüne LED K3/K4: | Leuchtet bei bestromten Relais K3 und K4 (verzögerte Kontakte) Blinkt während des Zeitablaufes |

Funktionsdiagramm




t_{diff} : Gleichzeitigkeit (Simultaneousness) requirement for safety function (see technical data)

t_{Ein} : Activation duration of the "Ein"-switch (see technical data)


t_v : Response delay

M10508_f

Blinkcodes zur Fehlermeldung an K1/K2



Blockschaltbild



Hinweise

Betriebsarteinstellung

Die Einstellung der Betriebsart Hand- oder Automatischer-Start, wird anhand der Verdrahtung festgelegt. Beim Hand-Start muss S21 über einen Ein-Taster mit ST1 verbunden werden. Beim Automatischen Start muss S21 mit ST2 gebrückt werden. Liegt an beiden Eingängen gleichzeitig S21 an, geht das Gerät in einen sicheren Fehlerzustand. Ein Reset bzw. Neustart des Gerätes ist erforderlich.

Bei der Sicherheitsfunktion Zweihandschaltung /3_ _ ist nur ein automatischer Start möglich.

Leitungsschlusserkennung bzw. Überwachung des Ein-Tasters

Ist der Ein-Taster länger als 3 Sekunden betätigt, lassen sich die Ausgangskontakte nicht einschalten. Bei einer erneuten Betätigung des Ein-tasters ($0,1 \text{ s} < t_{\text{EIN}} < 3 \text{ s}$) können die Ausgangskontakte eingeschaltet werden. Ist der Ein-Taster länger als 10 Sekunden betätigt, wird ein Leitungsschluss am Ein-Taster erkannt. Die Ausgangskontakte können erst wieder nach einem Reset oder einem Neustart, durch Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung, aktiviert werden.

Reset und externe Fehler

Der Reset-Eingang ist zur Quittierung von externen Fehlern (Anwenderfehler bzw. behebbare externe Fehler wie z. B. Leitungsschluss über Ein-Taster) vorgesehen. Liegt am Eingang für länger als 3 Sekunden A1+ an, wird im Gerät ein Reset durchgeführt. Ein erneuter Reset ist erst möglich, nachdem das Signal am Reset-Eingang kurz unterbrochen wurde.

Beim Auftreten eines externen Fehlers aufgrund einer Nichteinhaltung der Gleichzeitigkeitssanforderung kann ein Reset nur durchgeführt werden, wenn beide Sicherheitskanäle der entsprechenden Sicherheitsfunktion miteinander abgeschalten wurden.

Verzögerungsfunktion einstellen

Bei der Variante /_0_ lässt sich die Verzögerungsfunktion mittels dem Poti t_{Fkt} auswählen. Folgende Funktionen sind möglich:

| t_{Fkt} | Funktion |
|------------------|------------------------------------|
| 1 | Rückfallverzögerung |
| 2 | Rückfallverzögerung nachtriggerbar |
| 3 | Ansprechverzögerung |
| 4 | Einschaltwischer |
| 5 | Ausschaltwischer |

Beschreibung der Verzögerungszeiten

Rückfallverzögerung

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte ab. Ein erneutes Einschalten der Ausgangskontakte ist erst nach Ablauf der Verzögerungszeit möglich.

Rückfallverzögerung nachtriggerbar

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte ab. Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder eingeschaltet bzw. wird der externe Fehler behoben und quittiert und die Startbedingungen sind erfüllt (Hand- oder Autostart), bleiben die verzögerten Ausgangskontakte angezogen.

Ansprechverzögerung

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion eingeschaltet, wird die eingestellte Verzögerungszeit gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die verzögerten Ausgangskontakte an. Werden die Sicherheitsschaltelemente vor Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet, wird die Verzögerungszeit gestoppt und die verzögerten Ausgangskontakte ziehen nicht an. Beim erneuten Einschalten der Sicherheitsschaltelemente wird die Verzögerungszeit neu gestartet.

Hinweise

Einschaltwischer

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion eingeschaltet, ziehen die verzögerten Ausgangskontakte an und die eingestellte Verzögerungszeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte ab. Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion vor Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet, fallen die verzögerten Ausgangskontakte ebenfalls ab.

Ausschaltwischer

Werden die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion abgeschaltet oder wird ein externer Fehler in der Sicherheitsfunktion erkannt, ziehen die verzögerten Ausgangskontakte an und die eingestellte Verzögerungszeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die verzögerten Ausgangskontakte wieder ab. Werden vor Ablauf der Verzögerungszeit die Schaltelemente der Sicherheitsfunktion wieder eingeschaltet, fallen die verzögerten Ausgangskontakte ebenfalls ab.

Verzögerungszeit einstellen

Anhand des Potis t_{max} wird der Zeitbereich für die verzögerten Kontakte ausgewählt. Mittels dem Poti t wird die Feineinstellung im Zeitbereich vorgenommen. Die Feineinstellung kann in 10% Schritten eingestellt werden.

Beispiel: gewünschte Verzögerungszeit 0,8 Sekunden

1. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s} ; t = 0,8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

2. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s} ; t = 0,4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit des zeitverzögerten Kontaktes hängt von folgenden Faktoren ab:

Wiederholgenauigkeit $t_w = \text{Systemreaktionszeit}^{1)} \pm 1\% \text{ von } t_v$

¹⁾ Einstahl- bzw. Abschaltzeit je nach Verzögerungsfunktion

Bedienelemente

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Poti "t _{Fkt} " | Einstellung der Verzögerungsfunktion |
| Poti "t _{max} " | Einstellung des Zeitbereiches |
| Poti "t" | Feineinstellung im Zeitbereich. |

| Technische Daten | | Technische Daten | |
|--|--|---|--|
| Eingang | | Schaltvermögen | |
| Nennspannung U_N : | DC 24 V | nach AC 15: | 3 A / AC 230 V |
| Spannungsbereich: | 0,8 ... 1,1 U_N | nach DC 13 | IEC/EN 60947-5-1 |
| Nennverbrauch: | typ. 3,2 W | Sofortkontakte: | 2 A / DC 24 V |
| Absicherung des Gerätes: | Intern mit PTC | Verzögerte Kontakte: | IEC/EN 60947-5-1 |
| Überspannungsschutz: | Intern durch VDR | in Anlehnung an DC 13 | IEC/EN 60947-5-1 |
| Einschaltzeit EIN-Taster: | 0,1 s < t_{EIN} < 3 s | Sofortkontakte: | 4 A / DC 24 V bei 0,1 Hz |
| Einschaltzeit Reset-Taster: | > 3 s | Elektrische Lebensdauer | > 1,5 x 10 ⁵ Schaltspiele |
| Sicherheitsfunktion | | bei 5 A, AC 230 V cos φ = 1: | max. 1800 Schaltspiele / h |
| Schaltmatte/Schaltleiste (4) | | Zulässige Schalthäufigkeit | max. 360 Schaltspiele / h |
| Max. zulässiger Schaltleistenkontaktwiderstand: | 1000 Ω | Sofortkontakte: | 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1 |
| Schaltstrom bei Kurzschluss: | typ. 15 mA bei U_N | Verzögerte Kontakte: | 10 x 10 ⁶ Schaltspiele |
| Lichtschranke (8) | | Kurzschlussfestigkeit | 1 Stück für Sofortkontakte |
| Steuerstrom über S12, S22: | typ. 8 mA bei U_N | max. Schmelzsicherung: | 1 Stück für verzögerte Kontakte |
| Mindestspannung an Klemmen S12, S22 bei aktiviertem Gerät: | DC 10 V | Mechanische Lebensdauer: | max. 50 mA DC 24 V, plusschaltend (siehe Summenstromgrenzkurve) |
| Ausgang | | Halbleiter Meldeausgänge (nicht sicherheitsgerichtet): | |
| Kontaktbestückung: | 2 Schließer als Sofortkontakte 2 Schließer als verzögerte Kontakte | | |
| Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden. | | | |
| Zeitverzögerung t_v | | Allgemeine Daten | |
| Zeitbereiche bei /_0: | 8 Zeitbereiche in einem Gerät (in Sekunden oder Minuten) wählbar durch Zeitbereichsdrehschalter | Nennbetriebsart: | Dauerbetrieb |
| | 0,1 ... 1 1,0 ... 10 0,2 ... 2 3,0 ... 30 0,3 ... 3 10 ... 100 0,5 ... 5 30 ... 300 | Temperaturbereich | - 25 ... + 60 °C (siehe Summenstromgrenzkurve) |
| Festzeiten bei /_1: | andere Zeiten auf Anfrage in Sekunden oder Minuten 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 andere Zeiten auf Anfrage | Betrieb: | Ab einer Betriebshöhe > 2000 m reduziert sich die maximal zulässige Temperatur um 0,5° C / 100 m |
| Zeiteinstellung: 10% Schritte vom Zeitbereichsendwert | | Lagerung: | - 40 ... + 85 °C |
| Wiederholgenauigkeit: | siehe Formel | Betriebshöhe, Luft- und Kriechstrecken | |
| Kontaktart: | Relais, zwangsgeführt | Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad: | IEC 60 664-1 ≤ 2000 m > 2000 m bis ≤ 4000 m 4 kV / 2 2,5 kV / 2 |
| Thermischer Strom I_{th}: | max. 8A (siehe Summenstromgrenzkurve) | EMV | IEC/EN 61326-3-1, IEC/EN 62061 |
| Sicherheitsfunktion | | Funkentstörung: | Grenzwert Klasse B EN 55011 |
| Not-Aus (1) (6), Schutztür (2) (7), Antivalente Schalter (5) | | Schutzart | |
| Einschaltzeit bei U_N : | < 65 ms | Gehäuse: | IP 40 IEC/EN 60529 |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung: | < 40 ms | Klemmen: | IP 20 IEC/EN 60529 |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22: | < 60 ms | Gehäuse: | Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subj. 94 |
| Gleichzeitigkeitsforderung: | < 3 s | Rüttelfestigkeit: | Amplitude 0,35 mm |
| Zweihandschaltung (3) | | Klimafestigkeit: | Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6 |
| Einschaltzeit bei U_N : | < 110 ms | Klemmenbezeichnung: | 25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1 |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung: | < 40 ms | Leiterbefestigung: | EN 50005 unverlierbare Schlitzschraube oder Federkraftklemmen |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22: | < 60 ms | Schnellbefestigung: | Hutschiene IEC/EN 60715 |
| Gleichzeitigkeitsforderung: | < 0,5 s | Nettogewicht: | ca. 250 g |
| Schaltmatte (4) | | Geräteabmessungen | |
| Einschaltzeit bei U_N : | < 85 ms | Breite x Höhe x Tiefe: | |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung: | < 40 ms | UG 6960 PS: | 22,5 x 110 x 120,3 mm |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22: | < 60 ms | UG 6960 PC, PT: | 22,5 x 120 x 120,3 mm |
| Lichtschranke (8) | | | |
| Einschaltzeit bei U_N : | < 35 ms | | |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung der Versorgungsspannung: | < 40 ms | | |
| Abschaltzeit bei U_N und Unterbrechung in S12,S22: | < 25 ms | | |
| Gleichzeitigkeitsforderung: | < 1 s | | |

UL-Daten

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"

Umgebungstemperatur: -15 ... +55°C

Betriebshöhe: ≤ 2000 m

Schaltvermögen:

Umgebungstemperatur 55°C Pilot duty B300, R300
5A 250Vac Resistive or G.P.
5A 24Vdc Resistive

Umgebungstemperatur 40°C: Pilot duty B300, R300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc G.P.

Leiteranschluss: nur für 60°C / 75°C Kupferleiter
PS-Klemme: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
PC-Klemme: AWG 24 - 12 Sol/Str
PT-Klemme: AWG 24 - 16 Sol/str



Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

Standardtype

UG 6960.04PS/100/61 DC24V 300 s

Artikelnummer: 0065424

- Sicherheitsfunktion: Not-Aus

- Verzögerungsfunktion: einstellbar

- Verzögerungszeit: einstellbar


- Ausgang: 2 Schließer Sofortkontakte

- 2 Schließer verzögerte Kontakte

- DC 24 V

- 22,5 mm

Bestellbeispiel




Vorgehen bei Störungen

| Fehler | mögliche Ursache |
|------------------------------------|---|
| LED "ON" leuchtet nicht | - Versorgungsspannung A1+/A2 nicht angeschlossen |
| LED "ERR" blinkt im Verhältnis 1:1 | - Unter- oder Überspannungsfehler (Versorgungsspannung A1+/A2 prüfen) |
| LED "ERR" blinkt im Verhältnis 4:1 | - externer Fehler (genaue Fehlerbeschreibung siehe Blinkcodes) |
| LED "ERR" leuchtet dauerhaft | - Gerätefehler (wenn nach Neustart immer noch anliegt, Gerät austauschen) |

Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

Kennlinien



Gerät freistehend.

— Max. Strom bei 60°C ($\leq 2000\text{m}$) bzw. 50°C (4000m) über
4 Kontaktreihen = $3,5\text{A} \triangleq 4 \times 3,5^2 \text{A}^2 = 49 \text{A}^2$

Gerät angereiht, mit Fremderwärmung


— — — durch Geräte gleicher Last.
Max. zulässiger Strom bei 55°C ($\leq 2000\text{m}$) bzw. 45°C (4000m) über
4 Kontaktreihen = $1\text{A} \triangleq 4 \times 1^2 \text{A}^2 = 4 \text{A}^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I_1, I_2, I_3, I_4 - Strom in den Kontaktpfaden

Summenstromgrenzkurve Ausgangskontakte

Ab einer Betriebshöhe > 2.000 m entsprechende Anpassung
der Kurve um $-0,5^\circ\text{C} / 100 \text{ m}$ (siehe Beispiel für 4.000 m).



$$\Sigma I = I_{38} + I_{68}$$


$$\text{z.B.: } \Sigma I = 35\text{mA} + 15\text{mA} = 50\text{mA}$$

I_{38} - Strom Halbleiterausgang 38

I_{68} - Strom Halbleiterausgang 68

Summenstromgrenzkurve Halbleiter Meldeausgänge.

Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion




Sicherheitsfunktion: siehe unten, Hand-Start (für automatischer Start, anstatt Ein-Taster eine Verbindung zu ST2 herstellen)


Verzögerungsfunktion: rückfallverzögert (1)

K1/K2 Sofortkontakt, K3/K4 verzögelter Kontakt


Kontakterweiterung durch externe Schütze. Die Funktion der externen Schütze wird durch Einschleifen der Öffnerkontakte in den Einschaltkreis (Hand-Start: Klemmen S21-ST1, automatischer Start: Klemmen S21-ST2) überwacht.




Fkt.: Not-Aus (1),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4




Fkt.: Schutztür (2),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4




Fkt.: Zweihandschaltung (3),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4
Type III C nach EN ISO 13851




Fkt.: Schaltmatte/Schaltleiste (4),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4




Fkt.: Antivalente Schalter (5),
mit Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4



Fkt.: Not-Aus (6),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4¹⁾



Fkt.: Schutztür (7),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4¹⁾



Fkt.: Lichtschranke (8),
ohne Querschlusserkennung
SIL 3, PL e, Kat. 4²⁾

¹⁾ Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen ist eine querschluss sichere Verdrahtung sicherzustellen.

²⁾ Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen müssen Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1 eingesetzt werden.



SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6960

**Translation
of the original instructions**

0266728

DOLD 
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Contents

| | |
|--|----|
| Symbol and Notes Statement..... | 15 |
| General Notes | 15 |
| Designated Use | 15 |
| Safety Notes | 15 |
| Product Description | 17 |
| Circuit Diagram..... | 17 |
| Connection Terminals | 17 |
| Approvals and Markings | 17 |
| Application..... | 17 |
| Indicators..... | 17 |
| Function Diagram | 18 |
| Fault Indication by Flashing Code on K1/K2..... | 19 |
| Block Diagrams | 19 |
| Practical Notes | 20 |
| Practical Notes | 20 |
| Operating Potentiometer..... | 20 |
| Technical Data | 21 |
| Technical Data | 21 |
| UL-Data | 22 |
| Standard Type..... | 22 |
| Variants..... | 22 |
| Troubleshooting | 22 |
| Maintenance and Repairs..... | 22 |
| Characteristics..... | 23 |
| Application Examples with safety function..... | 24 |
| Application Examples with safety function..... | 24 |
| Variants..... | 34 |
| Connection Technology | 37 |
| Dimensions (dimensions in mm) | 37 |
| Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks | 37 |
| Safety related data | 38 |
| CE-Declaration of Conformity..... | 39 |
| UK-Declaration of Conformity..... | 40 |



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



Keep instructions for future reference



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!

The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

Symbol and Notes Statement



DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

Designated Use

The UG 6960 is used to enable and interrupt a safety circuit in a safe way. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN ISO 13851) and for safety mats, safety edges and tape switches. To avoid damage of safety mats, safety edges and tape switches by to high switching current, the current provided by UG 6960 is limited to max. 15 mA also in the case of short circuit. 2 delayed contacts are available to achieve a delayed disconnection of certain functions when operating the safety function.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Nonobservance may lead to personal injuries and damages to property.

Safety Notes



Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.
- !** **Attention!**
- The safety function must be triggered during commissioning.
 - AUTOMATIC START !
According to IEC/EN 60 204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop.
Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
 - Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty

Safety Technique

SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6960

DOLD 


0269008



Product Description

The multifunction safety timer UG 6960 provides protection of men and machines by enabling and disabling a safety circuit. This is done by the adjusted time delay function. Simply select 1 out of 5 delay functions with a rotary switch – ready. The adjusted time is safe over the complete setting range. The UG 6960 is available for different safety functions. It has safe delayed and instantaneous contacts.

Circuit Diagram



Connection Terminals

| Terminal designation | Signal description |
|-------------------------|---|
| A1 + | DC 24 V |
| A2 | 0 V |
| 13, 14, 23, 24 | Forcibly guided NO contacts for release circuit |
| 47, 48, 57, 58 | Forcibly guided NO contacts for delayed contacts |
| 38, 68 | Semiconductor monitoring output |
| GND | Reference potential for Semiconductor monitoring output |
| S11, S21 | Control output |
| S12, S22, ST1, ST2, RES | Control input |

Your Advantage

- **Various delay functions adjustable at device:**
 - Release delay
 - Release delay retriggerable
 - On delay
 - Fleeting on make / break
 - Delay function settable via potentiometer
- **Various safety functions defined:**
 - E-Stop
 - Safety gate
 - Two-hand control
 - Safety mat / Safety edge
 - Exclusive or contacts
 - Light curtain
- Manual or auto start
- Instantaneous contact and safety delayed contacts
- Protection against manipulation by sealable transparent cover

Features

- **According to**
 - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
 - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508 and IEC/EN 61511
- Acc. to EN 50156-1 for furnaces
- Line fault detection on On-button:
- Manual restart or automatic restart
- With or without cross fault monitoring
- 2-channel
- Forcibly guided output contacts
- Output: 2 NO instantaneous contact and 2 NO contacts delayed
- 1 semiconductor output for instantaneous contacts
- 1 semiconductor output for delayed contacts
- LED indicator for operation, safety function, time delay and failure
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
 - with screw terminals
 - or with cage clamp terminals
- Width: 22.5 mm

Approvals and Markings




Application

Protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN ISO 13851) and for safety mats, safety edges and tape switches with a max. switching current of 15 mA.


Indicators

| | |
|------------------|---|
| Green LED ON: | On, when supply connected |
| Red LED ERR: | On, at internal error flashes at external error |
| Green LED K1/K2: | On, when relay K1 and K2 energized (instantaneous contact) Flashes at external errors (see flashing codes) |
| Green LED K3/K4: | On, when relay K3 and K4 energized (delayed contacts) Flashes during time delay |

Function Diagram




Fault Indication by Flashing Code on K1/K2



M10697_a

Block Diagrams



M11028

Practical Notes

Operating mode

Manual or auto start is chosen by wiring. On manual start S21 has to be connected to ST1! via an NO push button. For auto start S21 is connected to ST2. If both inputs are connected to S21 the unit goes into safe failure mode. A restart or new start of the device has to be made. Only an automatic start at safety function two-hand control /3__ is possible.

Line fault detection e.g. monitoring of ON-button

If the On-button pressed more than 3 s the adequate output contacts of the safety function can't be switch. The output contacts can be energized when the On-button pressed again ($0.1 \text{ s} < t_{\text{ON}} < 3 \text{ s}$).

A line fault is detected if the On-button more than 10 s is actuated. The output contacts of the adequate safety function can only be energized with a reset or re-start with on an off switching of power supply.

Reset and external failures:

The reset input is used to reset external failures (application failures or removable external failures as e.g. a line fault on reset button). If the reset signal is connected to the input for more than 3 sec the unit makes a reset. A new reset is only possible when the reset signal had been switched off temporarily.

If an external failure occurs because both input channels of a safety function did not switch on or off within the simultaneous time, a reset is only possible if both channels are switched to off state after removing failure cause.

Setting delay mode

On the variant /_0_ the delay mode can be set via rotary switch t_{Fkt} . Possible functions:

| t_{Fkt} | Function |
|------------------|-----------------------------|
| 1 | Release delay |
| 2 | Release delay retriggerable |
| 3 | On delay |
| 4 | Fleeting on make |
| 5 | Fleeting on break |

Description of the time delay functions

Off delay

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off. Restarting of the output contacts is only possible after the time is fully elapsed.

Off delay retriggerable

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off. On before the time is elapsed, or the external failure is removed and reset and the starting conditions are fulfilled (manual or auto start) the delayed contacts remain switched on.

On delay

If the sensors/switches of the safety function are switched on the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch on. If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed, the time is stopped and the delayed safety contacts remain switched off. When the sensors/switches of the safety function are switched on again then the time delay is started from the beginning.

Practical Notes

Fleeting on make

If the sensors/switches of the safety function are switched on, the delayed contacts are switched on and the adjusted time delay is started. After elapse of the delay time the delayed contacts switch off.

If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed the delayed safety contacts are also switched off.

Fleeting on break

If the sensors/switches of the safety function are switched off or an external failure in the safety function is detected, the delayed safety contacts are switched on and the adjusted time delay is started.

After elapse of the delay time the delayed contacts switch off. If the sensors/switches of the safety function are switched off before the time is elapsed the delayed safety contacts are also switched off again.

Adjusting the time delay

With rotary switch t_{max} the time range for the delayed contacts is selected. With rotary switch t the time is adjusted within the selected range in 10 % steps.

Example: required time = 0.8 s

1. Example:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s} ; t = 0.8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0.8 = 0.8 \text{ s}$$

2. Example:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s} ; t = 0.4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0.4 = 0.8 \text{ s}$$

Repeat accuracy

The repeat accuracy of the delayed contact depends on different factors:

Repeat accuracy $t_w = \text{system reaction time}^{\dagger} \pm 1 \% \text{ of } t_v$

[†]) Pick up or drop off time depending on delay mode

Operating Potentiometer

Poti "t_{Fkt}" Adjustment of delay function

Poti "t_{max}" Adjustment of time range

Poti "t" Fine adjustment at time range

| Technical Data | | Technical Data | |
|---|---|--|---|
| Input | | Switching capacity | |
| Nominal voltage U_N : | DC 24 V | to AC 15: | 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1 |
| Voltage range: | 0.8 ... 1.1 U_N | to DC 13 | |
| Nominal consumption: | Typ. 3.2 W | Instantaneous contacts: | 2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1 |
| Short-circuit protection: | Internal PTC | Delayed contact: | 3 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1 |
| Oversupply protection: | Internal VDR | to DC 13 | |
| Duty-cycle ON button: | $0.1 \text{ s} < t_{EIN} < 3 \text{ s}$ | Instantaneous contacts: | 4 A / DC 24 V at 0.1 Hz |
| Duty-cycle Reset button: | > 3 s | Electrical life | |
| Safety function | | at 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$: | > 1.5×10^5 switching cycles |
| Safety mat / safety edge (4) | | Permissible operating frequency | |
| max. permitted | | instantaneous contact: | Max. 1800 switching cycles / h |
| safety edge contact resistance: | 1000 Ω | delayed contact: | Max. 360 switching cycles / h |
| switching current at short circuit: | typ. 15 mA at U_N | Short circuit strength | |
| Light curtains (8) | | max. fuse rating: | 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1 |
| control current via S12, S22: | typ. 8 mA at U_N | Mechanical life: | 10×10^6 switching cycles |
| Min. voltage on terminals | | Semiconductor monitoring output (not safety): | 1 for instantaneous contact 1 for delayed contact max. 50 mA DC 24 V, plus switching (see quadratic total current limit curve) |
| S12, S22 when relay activated: | DC 10 V | | |
| Output | | General Data | |
| Contacts | 2 NO instantaneous contacts 2 NO delayed contacts | Nominal operating mode: | Continuous operation |
| The NO contacts can be used for safe braking. | | Temperature range | - 25 ... + 60 °C (see quadratic total current limit curve) |
| Delay t_v | | Operation: | At an altitude of > 2000 m the maximum permissible temperature reduces by 0.5°C / 100 m |
| ranges at $/_{\perp} _ 0$: | 8 time ranges in one unit (seconds or minutes) settable via rotational switch 0.1 ... 1 1.0 ... 10 0.2 ... 2 3.0 ... 30 0.3 ... 3 10 ... 100 0.5 ... 5 30 ... 300 other times on request | Storage: | - 40 ... + 85 °C |
| fixed at $/_{\perp} _ 1$: | seconds or minutes 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 other times on request | Altitude, Clearance and creepage distance | |
| Time setting in: | | rated impulse voltage / pollution degree: | IEC 60664-1 ≤ 2000 m > 2000 m up to ≤ 4000 m 4 kV / 2 2.5 kV / 2 |
| 10% steps of max. time range value | see formula | EMC | IEC/EN 61326-3-1, IEC/EN 62061 |
| Repeat accuracy: | max. 8 A | Interference suppression: | Limit value class B EN 55011 |
| Thermal current I_{th}: | (see quadratic total current limit curve) | Degree of protection | |
| Safety function | | Housing: | IP 40 IEC/EN 60529 IP 20 IEC/EN 60529 |
| E-Stop (1) (6), Safety gate (2) (7), Exclusive or contacts (5) | | Terminals: | |
| Start up at U_N : | < 65 ms | Housing: | Thermoplastic with VO behaviour according to UL subj. 94 |
| Release delay at U_N and disconnecting the supply: | < 40 ms | Vibration resistance: | Amplitude 0,35 mm |
| Release delay at U_N and disconnecting S12,S22: | < 60 ms | Climate resistance: | Frequency 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6 |
| Simultaneity demand: | < 3 s | Terminal designation: | 25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1 |
| Two-hand control (3) | | Wire fixing: | EN 50 005 |
| Start up at U_N : | < 110 ms | Mounting: | Captive slotted screw or cage clamp terminals |
| Release delay at U_N and disconnecting the supply: | < 40 ms | Weight: | DIN rail IEC/EN 60715 Approx. 250 g |
| Release delay at U_N and disconnecting S12,S22: | < 60 ms | | |
| Simultaneity demand: | < 0,5 s | | |
| Safety mat (4) | | Dimensions | |
| Start up at U_N : | < 85 ms | Width x height x depth: | |
| Release delay at U_N and disconnecting the supply: | < 40 ms | UG 6960 PS: | 22.5 x 110 x 120.3 mm |
| Release delay at U_N and disconnecting S12,S22: | < 60 ms | UG 6960 PC, PT: | 22.5 x 120 x 120.3 mm |
| Light curtains (8) | | | |
| Start up at U_N : | < 35 ms | | |
| Release delay at U_N and disconnecting the supply: | < 40 ms | | |
| Release delay at U_N and disconnecting S12,S22: | < 25 ms | | |
| Simultaneity demand: | < 1 s | | |

UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

Ambient temperature: -15 ... +55°C

Altitude: ≤ 2000 m

Switching capacity:

Ambient temperature 55°C Pilot duty B300, R300
5A 250Vac Resistive or G.P.
5A 24Vdc Resistive

Ambient temperature 40°C: Pilot duty B300, R300
8A 250Vac Resistive or G.P.
8A 24Vdc G.P.

Wire connection::

PS-terminal: 60°C / 75°C copper conductors only
AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm
PC-terminal: AWG 24 - 12 Sol/Str
PT-terminal: AWG 24 - 16 Sol/str



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

Standard Type

UG 6960.04PS/100/61 DC24V 300 s

Article number: 0065424

- Safety function: e-stop
- Delay function: adjustable
- Time delay: adjustable
- Output: 2 NO contacts instantaneous contacts
2 NO contacts delayed contacts
- Nominal voltage: DC 24 V
- Width: 22.5 mm


Troubleshooting

| Failure | Potential cause |
|-----------------------------------|---|
| LED "ON" does not light up | - Power supply A1+/A2 not connected |
| LED "ERR" flashes in relation 1:1 | - Under- or overvoltage (check power supply A1+/A2) |
| LED "ERR" flashes in relation 4:1 | - external failure (see flashing code) |
| LED "ERR" continuously on | - system error (if cannot be removed after restart unit must be replaced) |

Maintenance and Repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.


Characteristics



$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$


I_1, I_2, I_3, I_4 - Current in contact paths

Quadratic total current limit curve output contacts.
From an altitude of $> 2,000$ m the curve is adjusted by $- 0,5^{\circ}C / 100$ m
(see example for 4,000 m).



Quadratic total current limit curve semiconductor monitoring outputs.

Application Examples with safety function




Safetyfunction: see below, Manual-Start (for automatic start make a bridge to ST2 instead of ON button).


Delay function: release delay (1)

K1/K2 instantaneous contact, K3/K4 delayed contact


Contact reinforcement by external contactors. The correct function of the external contactors is monitored by connecting the NC contacts into the start circuit (manual start: terminals S21-ST1, auto start: S21-ST2).




Fct.: E-stop (1),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4




Fct.: Safety gate (2),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4




Fct.: Two-hand control (3),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4
Type III C to EN ISO 13851




Fct.: Safety mat / Safety edge (4),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4




Fct.: Exclusive or contacts (5),
with cross fault detection
SIL 3, PL e, Kat. 4



Fct.: E-Stop (6),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾



Fct.: Safety gate (7),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾



Fct.: Light curtain (8),
without cross fault detection
SIL 3, PL e, Cat. 4²⁾

¹⁾ To achieve the stated safety classification the wiring has to be done with crossfault monitoring.

²⁾ To achieve the stated safety classification light curtains with selftest (type 4) according to IEC/EN 61496-1 have to be used.



SAFEMASTER C
Module de sécurité multifonctions
temporisé UG 6960

**Traduction
de la notice originale**

0266728

DOLD 
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Tables des matières

| | |
|--|----|
| Explication des symboles et remarques | 27 |
| Remarques | 27 |
| Usage approprié | 27 |
| Consignes de sécurité | 27 |
| Description du produit | 29 |
| Schéma | 29 |
| Borniers | 29 |
| Homologations et sigles | 29 |
| Utilisations | 29 |
| Affichages | 29 |
| Diagramme de fonctionnement | 30 |
| Code de clignotements pour signalisation des défauts à K1/K2 | 31 |
| Schéma-bloc | 31 |
| Remarques | 32 |
| Remarques | 32 |
| Commande potentiomètre | 32 |
| Caractéristiques techniques | 33 |
| Caractéristiques techniques | 33 |
| Données UL | 34 |
| Versions standard | 34 |
| Diagnostics des défauts | 34 |
| Entretien et remise en état | 34 |
| Courbes caractéristiques | 35 |
| Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité | 36 |
| Technologie de connexion | 37 |
| Dimensions (dimensions en mm) | 37 |
| Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT | 37 |
| Données techniques sécuritaires | 38 |
| Déclaration de conformité européenne | 39 |
| Déclaration de conformité UK | 40 |



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



Stockage le instructions pour référence future



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

Explication des symboles et remarques



DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

Usage approprié

Le UG 6960 permet l'enclenchement et le déclenchement d'un circuit électrique sécuritaire. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des BP d'arrêt d'urgence, portes de sécurité, et interprétation des barrières lumineuses avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1, bimanuelles pour presses métalliques ainsi que pour des machines avec des fonctions de fermeture dangereuses (Type IIIC selon EN ISO 13851) pour des tapis ou rebords sensibles sécuritaires. Le courant de boucle du UG 6960 est limité à 15mA, afin d'éviter une déterioration des tapis et bordures sensibles en cas de court-circuits. Deux contacts temporisés permettent l'enclenchement ou le déclenchement temporel de processus ou de déroulements fonctionnels, suite à l'action sur le système sécuritaire. En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des risques de dommages corporels et matériels.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution !

Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



Risques d'incendie et autres risques thermiques !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



Erreur de fonctionnement !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



Erreur d'installation !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inducives.



Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- AUTOMATISCHER START !**
Selon IEC/EN 60 204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectue le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.

Technique de sécurité

SAFEMASTER C

Module de sécurité multifonctions temporisé

UG 6960




0272285



Description du produit

Le relais temporisé de sécurité multifonctionnel UG 6960 protège les personnes et machines grâce à l'acquittement et l'interruption sécuritaire des circuits de sécurité. Ceci étant effectué par la fonction pré-réglée. Il suffit donc de choisir l'une des temporisations pré-réglées et le produit est opérationnel. Les temporisations sont sécuritaires sur l'ensemble de la plage de temporisation. Le relais de sécurité UG 6960 est livrable avec diverses fonctions sécuritaires et possède des contacts immédiats et temporisés sécuritaires.

Schéma



Borniers

| Repérage des bornes | Description du signal |
|-------------------------|--|
| A1 + | DC 24 V |
| A2 | 0V |
| 13, 14, 23, 24 | Contacts NO liés pour circuit de déclenchement |
| 47, 48, 57, 58 | Contacts NO liés pour contacts temporisés |
| 38, 68 | Sorties de signalisation semi-conducteurs |
| GND | Le potentiel de rapport pour sorties de signalisation semi-conducteurs |
| S11, S21 | Sorties de commande |
| S12, S22, ST1, ST2, RES | Entrées de commande |

Vos avantages

- Diverses fonctions de temporisation réglable sur l'appareil:
 - Temporisation à la chute
 - Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation
 - Retardées à l'appel
 - Impulsion à l'enclenchement / Fonction fugitif à la coupure
 - Fonction de temporisation régler avec potentiomètre
- Diverses fonctions de sécurité définie:
 - Arrêt d'urgence
 - Porte de protection
 - Commande bimanuelle
 - Tapis de sécurité
 - Contacts antivalents
 - Barrières immatérielles
- Démarrage manuel ou automatique
- Contacts instantanés et contacts temporisés
- Protection des clés du commutateur par couvercle transparent plombable

Propriétés

- **Satisfait aux exigences:**
 - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
 - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 61511
- Selon EN 50156-1 pour installations de chauffage
- Détection de défaut de court-circuit sur le bouton Marche
- Activation manuelle par le bouton Marche ou fonction Marche automatique
- Avec ou sans détection des courts-circuits transversaux
- 2-canaux
- Contacts liés
- Sortie: 2 contacts NO instantanés et 2 contacts NO temporisés
1 sortie de signalisation semi-conducteurs pour contact instantané
1 sortie de signalisation semi-conducteurs pour contact temporisé
- Diodes de visualisation pour service nominal fonction de sécurité, temporisation et défauts
- Également possible avec les blocs de raccordement branchables pour un échange rapide des appareils
 - avec bornes ressorts
 - ou avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

Homologations et sigles



Utilisations


Protection des personnes et machines

- Couplages d'arrêt d'urgence des machines
- Contrôle des interrupteurs de position sur une porte de protection
- Relais de sécurité (FSD) pour interprétation des barrières immatérielles avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1
- Bimanuelles pour la commande de presses métallurgiques et autres machines avec mouvements de fermeture dangereux. (Type IIIC selon EN ISO 13851)
- Relais d'interprétation pour tapis de sécurité, bordures de sécurité (courant de commutation de 15 mA max.)


Affichages

- DEL verte ON: Allumée en présence de tension de service
- DEL rouge ERR: Allumée en cas de défauts interne Clignotent en cas de défauts externe
- DEL verte K1/K2: Allumées quand les relais K1 et K2 sont alimentés (contact instantané) Clignotent en cas de défauts externes (voir code de clignotements)
- DEL verte K3/K4: Allumées quand les relais K3 et K4 sont alimentés (contact temporisé) Clignotent pendant la temporisation

Diagramme de fonctionnement




Code de clignotements pour signalisation des défauts à K1/K2



M10698_a

Schéma-bloc



M11029_a

Remarques

Mode de service

La programmation du fonctionnement manuel ou automatique est effectuée par cablage. En fonctionnement manuel, il faut ponter la borne S21 au travers du BP Marche avec ST1. En fonctionnement Automatique, il faut ponter S21 avec ST2. Si les deux bornes ST1 et ST 2 sont pontées avec S21 en même temps, l'appareil se met en sécurité et signale un défaut. Un Reset ou un redémarrage de l'appareil est alors nécessaire. Dans la fonction de sécurité (bimanuelle) /3_ sous-entend un démarrage automatique.

Reconnaissance de c.c. conducteurs ou c.c. au BP Marche (surveillance du BP Marche)

Si le BP Marche est appuyé plus longtemps que 3s, les sorties n'enclenchent pas. Un nouvel appui entre 0,1 et 3 s permet alors leur enclenchement. Si le BP est appuyé plus de 10s, un défaut de c.c. conducteur est alors reconnu. Dans ce cas, un reset ou un redémarrage est alors nécessaire, par désactivation et réactivation de la tension d'alimentation.

Reset et défaut externe

L'entrée Reset est prévue pour initialiser les défauts externes. (Défaut de branchement comme le court circuit du BP Marche). Si l'alimentation est appliquée plus de 3 secondes sur la borne A1, un reset est effectué en interne. Un nouveau reset n'étant possible qu'avec une interruption du signal à la borne Reset.

Lors de l'apparition d'un défaut externe en cas de non respect de temps de simultanéité, les resets ne peuvent être effectués que si les deux canaux sécuritaires de la fonction de sécurité correspondante sont déclenchés en même temps.

Réglage du type de fonction de temporisation

Le choix du type de fonction de temporisation est effectué par potentiomètre t_{Fkt} pour la variante /_0_. Les choix suivants sont réglables:

| t_{Fkt} | Fonction |
|-----------|---|
| 1 | Temporisation à la chute |
| 2 | Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation |
| 3 | Retardées à l'appel |
| 4 | Impulsion à l'enclenchement |
| 5 | Fonction fugitif à la coupure |

Description des temporisations

Temporisation au déclenchement

La temporisation est lancée suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité temporisés retombent après l'écoulement de cette temporisation. Un réenclenchement des contacts de sécurité n'est possible qu'après l'écoulement de la temporisation.

Temporisation au déclenchement avec fonction de restart

La temporisation est lancée suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité temporisés retombent après l'écoulement de cette temporisation. Un réenclenchement des organes de sécurité ou un reset du défaut externe au niveau de la fonction de sécurité, avant l'écoulement de la temporisation permet de relancer le module (démarrage manuel ou auto), les contacts de sortie de sécurité temporisés restent enclenchés.

Temporisation à l'enclenchement

La temporisation est lancée suite à l'enclenchement des organes de sécurité. Les contacts de sécurité temporisés ne ferment qu'après l'écoulement de cette temporisation préréglée. Un déclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de la temporisation bloque la temporisation et les contacts temporisés ne ferment pas. Un réenclenchement des organes de sécurité relance à nouveau la temporisation.

Remarques

Contact intermittent à l'enclenchement

La temporisation est lancée et les contacts de sécurité ferment immédiatement suite à l'enclenchement des organes de sécurité. Après l'écoulement de cette temporisation préréglée, les contacts retombent. Un déclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de cette temporisation déclenche également les contacts de sécurité temporisés immédiatement.

Contact intermittent au déclenchement

La temporisation est lancée et les contacts de sécurité temporisés s'enclenchent suite à un déclenchement des organes de sécurité ou suite à un défaut externe au niveau de la fonction de sécurité. Les contacts de sécurité retombent après l'écoulement de la temporisation. Un réenclenchement des organes de sécurité avant l'écoulement de la temporisation déclenche également les contacts de sortie de sécurité temporisés.

Réglage de la plage et de la valeur de temporisation

La plage de temporisation est réglée avec le pot. t_{max} et la valeur de la temporisation est réglée par l'intermédiaire du potentiomètre t.

Exemple: Temporisation souhaitée: 0,8 secondes.

Exemple 1:

$$t_{max} = 1 \text{ s} ; t = 0,8 \geq t_v = t_{max} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

Exemple 2:

$$t_{max} = 2 \text{ s} ; t = 0,4 \geq t_v = t_{max} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

Précision de répétition

La précision de répétition est dépendante de différents facteurs:

Précision t_w = temps de réction système¹ $\pm 1\%$ de t_v

¹⁾ Temporisation à l'appel ou à la chute en fonction du réglage du type de tempo.

Commande potentiomètre

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Poti "t _{Fkt} " | Réglage de fonction de temporisation |
| Poti "t _{max} " | Réglage plage de temps |
| Poti "t" | Réglage fin de plage de temps |

| Caractéristiques techniques | | Caractéristiques techniques | |
|---|--|---|--|
| Entreé | | Pouvoir de coupe | |
| Tension assignée U_N : | DC 24 V | Selon AC 15: | 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1 |
| Plage de tensions: | 0,8 ... 1,1 U_N | Selon DC 13 | |
| Consom. nominale sous U_N : | typ. 3,2 W | Contacts instantané: | 2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1 |
| Protection de l'appareil: | Interne par PTC | Contact temporisé: | 3 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1 |
| Protection contre les surtensions: | Interne par VDR | Selon DC 13 | |
| Facteur de marche | | Contact instantané: | 4 A / DC 24 V à 0,1 Hz |
| BP Marche: | 0,1 s < t_{ON} < 3 s | Longévité électrique | selon 5 A, AC 230 V cos φ = 1: > 1,5 x 10 ⁵ manoeuvres |
| BP Reset: | > 3 s | Cadences admissibles | |
| Fonction de sécurité | | contacts instantanés: | 1800 manoeuvres / h max. |
| tapis de sécurité / bandeaux de sécurité (4) | | contacts temporisés: | 360 manoeuvres / h max. |
| Résistance de contact max. autorisé du bandeau: | 1000 Ω | Tenue aux courts-circuits, | |
| courant de commutation à courts-circuits: | | calibre max. de fusible: | 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1 |
| Barrières immatérielles (8) | | Longévité mécanique: | 10 x 10 ⁶ manoeuvres |
| Tens. de cde par S12, S22: tension minimale sur bornes S12, S22 (appareil activé): | Typ. 15 mA à U_N | sorties de signalisation semi-conducteurs (non sécuritaires): | 1 pièce pour contact instantané 1 pièce pour contact temporisé 50 mA DC 24 V max., com. front positif (voir courbe limite de courant totalisateur) |
| Sortie | | | |
| Garnissage en contacts | 2 contacts NO contactst instantanés 2 contacts NO contacts temporisés | Caractéristiques générales | |
| Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchement sécuritaires | | Type nominal de service: | Service permanent |
| Temporisation t, plage de / _ 0: | 8 plages de temps commutables (secondes ou minutes) par sélecteur rotatif des plages de temps 0,1 ... 1 1,0 ... 10 0,2 ... 2 3,0 ... 30 0,3 ... 3 10 ... 100 0,5 ... 5 30 ... 300 autres temps sur demande Secondes ou minutes 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 autres temps sur demande | Plage de températures | - 25 ... + 60 °C (voir courbe limite de courant totalisateur) |
| réglage fixe de / _ 1: | | Opération: | La température maximale d'utilisation autorisée se réduit de 0,5 °C / 100 m à partir d'une altitude au delà de 2000 m |
| Réglage tempéroration: 10% séquences de valeur max. temporisé | Voir formule | Stockage: | - 40 ... + 85 °C |
| précision de répétition: | Relais, contacts liés | Altitude, | |
| Type de contact: | Max. 8 A | Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Courant thermique I_{th}: | (voir courbe limite de courant totalisateur) | Catégorie de surtension / degré de contamination: | IEC 60664-1 ≤ 2000 m > 2000 m à ≤ 4000 m 4 kV / 2 2,5 kV / 2 IEC/EN 61326-3-1, IEC/EN 62061 seuil classe B EN 55011 |
| Fonction de sécurité | | CEM | IP 40 IEC/EN 60529 |
| Arrêt d'urgence (1) (6), Porte de protection (2) (7), Contacts antivalents (5) | < 65 ms | Antiparasitage: | IP 20 IEC/EN 60529 |
| Durée d'enclenchement U_N : | | Degré de protection | Thermoplastique à comportement V0 |
| Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation: | < 40 ms | boîtier: | selon UL Subject 94 |
| Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22: | < 60 ms | bornes: | amplitude 0,35 mm |
| Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité: | < 3 s | fréq. 10 ... 55 Hz | IEC/EN 60068-2-6 |
| Commande bimanuelle (3) | < 110 ms | 25 / 060 / 04 | IEC/EN 60068-1 |
| Durée d'enclenchement U_N : | | Repérage des bornes: | EN 50005 |
| Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation: | < 40 ms | Fixation des conducteurs: | Vis de serrage cruciformes imperdables ou bornes ressorts |
| Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22: | < 60 ms | Fixation instantanée: | Sur rail IEC/EN 60715 |
| Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité: | < 0,5 s | Poids net: | Env. 250 g |
| Tapis de sécurité (4) | | Dimensions | largeur x hauteur x profondeur |
| Durée d'enclenchement U_N : | < 85 ms | UG 6960 PS: | 22,5 x 110 x 120,3 mm |
| Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation: | < 40 ms | UG 6960 PC, PT: | 22,5 x 120 x 120,3 mm |
| Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22: | < 60 ms | | |
| Barrières immatérielles (8) | < 35 ms | | |
| Durée d'enclenchement U_N : | | | |
| Durée de coupure réf. U_N à la coupure de la tension d'alimentation: | < 40 ms | | |
| Durée de coupure réf. U_N si interruption dans S12,S22: | < 25 ms | | |
| Temp. nécessaire pour la condition de simultanéité: | < 1 s | | |

Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „general use applications“

Température ambiante: - 15 ... + 55 °C

Altitude: ≤ 2000 m

Pouvoir de coupure:

Température ambiante 55°C Pilot duty B300, R300
5 A 250 Vac Resistive or G.P.
5 A 24 Vdc Resistive

Température ambiante 40°C: Pilot duty B300, R300
8 A 250 Vac Resistive or G.P.
8 A 24 Vdc G.P.

Connectique: Uniquement pour 60°/75°C
conducteur cuivre

Borne PS: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm

Borne PC: AWG 24 - 12 Sol/Str

Borne PT: AWG 24 - 16 Sol/Str



Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.


Versions standard

UG 6960.04PS/100/61 DC24V 300 s

Référence: 0065424

- Fonction de sécurité: Arrêt d'urgence
- Fonction de temporisation: Réglable
- Temporisation: Réglable
- Sortie: 2 contacts NO instantanés
2 contacts NO retardés
- Contact NF pour le circuit de retour

Variants




Diagnostics des défauts

| Défaut | Cause possible |
|------------------------------------|---|
| DEL "ON" ne s'allume pas | - L'alimentation A1+/A2 n'est pas connectée |
| DEL "ERR" clignote de rapporte 1:1 | - Défaut de sous-tension ou surtension (test l'alimentation A1+/A2) |
| DEL "ERR" clignote de rapporte 4:1 | - Défaut externe (voir codes de clignotements) |
| DEL "ERR" allumage fixe | - Défaut interne (S'il persiste après redémarrage, changer l'appareil) |

Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

Courbes caractéristiques



Appareil autonom.

— Max. intensité à 60°C ($\leq 2000\text{m}$) resp. 50°C (4000m) par des 4 lignes contacts = $3,5\text{A} \hat{=} 4 \times 3,5^2\text{A}^2 = 49\text{A}^2$

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire


- - - par d'autres appareils adjacents.
Max. intensité à 55°C ($\leq 2000\text{m}$) resp. 45°C (4000m) par des 4 lignes de contacts = $1\text{A} \hat{=} 4 \times 1^2\text{A}^2 = 4\text{A}^2$

$$\sum I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

I_1, I_2, I_3, I_4 - Courant dans les lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur des contacts de sortie.

A partir d'une altitude de 2,000 m, la courbe est ajustée de $-0,5^\circ\text{C} / 100\text{ m}$ (voir exemple pour 4.000 m).



$$\Sigma I = I_{38} + I_{68}$$


$$\text{z.B.: } \Sigma I = 35\text{mA} + 15\text{mA} = 50\text{mA}$$

I_{38} - Courant sortie statiques 38

I_{68} - Courant sortie statiques 68

Courbe limite de courant totalisateur sorties de signalisation semi-conducteurs.

Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité




Fonction de sécurité: voir exemples de fonction de sécurité, démarrage manuel (démarrage automatique, ponter vers ST2 au lieu du BP Start).


Fonction de temporisation: temporisation à la chute (1)

K1/K2 contact instantané, K3/K4 contact retardée


Renforcement des contacts par des contacteurs externes. Le correct fonctionnement des contacteurs externes est contrôlé en connectant les contacts NF dans le circuit de démarrage (démarrage manuel: bornes S21-ST1, auto start: S21-ST2).




Fct.: Arrêt d'urgence (1), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4




Fct.: Porte de protection (2), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4




Fct.: Commande bimanuelle (3), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4 Type III C nach EN ISO 13851




Fct.: Tapis / bandeaux de sécurité (4), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4




Fct.: Interrupteur complémentaire (5), avec détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4



Fct.: Arrêt d'urgence (6), sans détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾



Fct.: Porte de protection (7), sans détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4¹⁾










Fct.: Barrières lumineuses (8), sans détection des courts-circuits transversaux
SIL 3, PL e, Cat. 4²⁾

¹⁾ Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut s'assurer que le cablage soit avec reconnaissance de c.c. transversaux.



²⁾ Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut que la barrière autocontrôlée (de type 4) selon IEC/EN 61496-1

| | |
|-----------|---------------------------------|
| DE | Anschlusstechnik |
| EN | Connection Technology |
| FR | Technologie de connexion |

| | Schraubklemmen, abnehmbar Screw terminals, pluggable Bornes à vis, amovibles | Federkraftklemmen, abnehmbar Cage clamp terminals, pluggable Bornes ressorts, amovibles | Federkraftklemmen 2-Leiter, abnehmbar Cage clamp terminals 2-wire, pluggable Bornes ressorts 2 conducteurs, amovibles |
|---|--|--|---|
| |  PS |  PC |  PT |
|  | DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 0,5 Nm 5 LB. IN | DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 | DIN 5264-A; 0,4 x 2,5 |
|  M10248 | A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,0 mm ² 2 x AWG 24 to 18 | A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 | A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16 |
|  M10249 | A = 7 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,0 mm ² 2 x AWG 24 to 18 | A = 10 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,5 mm ² mit TWIN-Aderenhülse | A = 8 mm 1 x 0,25 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16 |
|  M10250 | A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,5 mm ² 2 x AWG 24 to 16 | A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 24 to 12 | A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 24 to 16 |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| DE | Maßbild (Maße in mm) |
| EN | Dimensions (dimensions in mm) |
| FR | Dimensions (dimensions en mm) |

| | |
|-----------|---|
| DE | Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke |
| EN | Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks |
| FR | Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT |



| | A | B |
|------------|---------------------------------|----------|
| UG 6960 PS | 110 ⁺¹ ₋₁ | |
| UG 6960 PC | 120 ⁺¹ ₋₁ | 22,5 |
| UG 6960 PT | | |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| DE | Sicherheitstechnische Kenndaten | |
| EN | Safety related data | |
| FR | Données techniques sécuritaires | |

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| EN ISO 13849-1: | | |
| Kategorie / Category: | 4 | |
| PL: | e | |
| MTTF _d : | 133,3 | a (year) |
| DC _{avg} : | 99,0 | % |
| d _{op} : | 365 | d/a (days/year) |
| h _{op} : | 24 | h/d (hours/day) |
| t _{cycle} : | 3600 | s/cycle |
| | ≥ 1 | /h (hour) |

| | | |
|----------------------|----------|-----------------------------|
| IEC/EN 62061 | | |
| IEC/EN 61508 | | |
| IEC/EN 61511: | | |
| SIL CL: | 3 | IEC/EN 62061 |
| SIL: | 3 | IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511 |
| HFT ¹⁾ : | 1 | |
| DC: | 99,0 | % |
| PFH _D : | 3,94E-10 | h ⁻¹ |
| PFD _{avg} : | 3,3E-05 | (Low Demand Mode) |
| T ₁ | 20 | a (year) |

¹⁾ HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware

| | |
|--|---|
| Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät | Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion |
| Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application. | Intervall for cyclic test of the safety function |
| Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil | Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire |
| nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1 | PL e with Cat. 3 or Cat. 4 |
| | PL d with Cat. 3 |
| nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508 | SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1 |
| | SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1 |
| nach, acc. to, selon EN 61511, EN 50156-1 | SIL 3 |



| | |
|----|---|
| DE | <p>Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage.</p> <p>Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.</p> |
| EN | <p>The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request.</p> <p>The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.</p> |
| FR | <p>Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.</p> <p>Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.</p> |

| | |
|----|---|
| DE | EG-Konformitätserklärung |
| EN | CE-Declaration of Conformity |
| FR | Déclaration de conformité européenne |

EG - Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Déclaration de conformité européenne



Hersteller:
Manufacturer: / Fabricant:
Anschrift:
Address: / Adresse:

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Bregstraße 18
78120 Furtwangen
Germany

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|---|
| Produktbezeichnung: | Multifunktionales Sicherheitszeitrelais | UG6960.kktt/xyzccc | mit: | kk = 04 tt = PS, PC, PT x = 1 – 8 y = 0 – 5 z = 0, 1 optional ccc = /60 ... / 69 |
| <i>Product description:</i> | <i>Multifunction safety timer</i> | | <i>with:</i> | |
| <i>Désignation du produit:</i> | <i>Module de sécurité multifonctions temporisé</i> | | <i>avec:</i> | |

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:
The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:
Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| Maschinenrichtlinie: Machinery directive: / Directives Machines: | 2006/42/EG | EU-Abl. L157/24, 09.06.2006 |
| EMV - Richtlinie: EMC - Directive: / Directives- CEM:: | 2014/30/EU | EU-Abl. L96/79, 29.03.2014 |
| RoHS - Richtlinie RoHS -Directive: / Directives - RoHS: | 2011/65/EU | EU-Abl. L174/88, 01.07.2011 |

| | | |
|--|---|--|
| Prüfgrundsätze: Basis of Testing: Lignes de contrôle: | EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 61508 Parts 1-7:2010 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | EN ISO 13851:2019 EN 50178:1997 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
|--|---|--|

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:
Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machine directive has been certified by:
La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a été certifiée par:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Benannte Stelle: Certification office: / l'organisme notifié: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH |
| Nummer der benannten Stelle: Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié: | Am Grauen Stein, 51105 Köln 0035 |
| Nummer der Bescheinigung: Certification number: / Numéro de certificat: | 01/205/5305.03/22 |
| Ausstellldatum : Date of issue: / Date de délivrance: | 29.07.2022 |

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:
For the compilation of technical documents is authorized:
Pour la composition des documents techniques est autorisé:

Gamal Hagar, Entwicklungsleiter / R&D Manager

Ort, Datum :
Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.

Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Signature of authorized person:
Signature autorisée :

Christian Dold, Produktmanagement / Productmanagement

| | |
|----|-------------------------------------|
| DE | UK-Konformitätserklärung |
| EN | UK-Declaration of Conformity |
| FR | Déclaration de conformité UK |

UK Declaration of Conformity



Manufacturer: **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**

Address:
Bregstraße 18
78120 Furtwangen
Germany

Product description: Multifunction safety timer **UG6960.kktt/xyzccc** mit:
 kk = 04
 tt = PS, PC, PT
 x = 1 – 8
 y = 0 – 5
 z = 0, 1
 optional ccc = /60 .. /69

The indicated product is in conformance with the regulations of the following British regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations: S.I. 2008 No. 1597

Electromagnetic Compatibility Regulations: S.I. 2016 No. 1091

RoHS Regulations: S.I. 2012 No. 3032

| | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| Designated standards: | EN ISO 13849-1:2015 | EN ISO 13851:2019 |
| | EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 | EN 50178:1997 |
| | EN 61508 Parts 1-7:2010 | |
| | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-2:2005 |
| | EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machiney directive has been certified by:

Certification office: TÜV Rheinland UK Ltd., Friars Gate(Third Floor),
1011 Stratford Road, Shirley, Solihull B90 4BN, United Kingdom
Number of certification office: 2571
Certification number: 01/205U/5305.00/22
Date of issue: 2022-07-29

For the compilation of technical documents is authorized: **Signature of authorized person:**

Dold Industries Ltd

11 Hamberts Rd. Blackall Ind. Estate
South Woodham Ferrers
GB - Essex, CM3 5UW

.....
Christian Dold - Productmanagement

Place, Date : Furtwangen, 2022-08-25

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.