



**SAFEMASTER W**  
**Wireless Safety System**  
**Funk-Sicherheitsmodul**  
**UH 6900. \_\_ / 00 GC**

**Gruppenbetrieb**  
**(Gruppensteuergerät)**

DE  
EN  
FR

**Original**

**0276282**

**DOLD** ®  
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Erweiterte Sicherheitsvorschriften für Zweitgeräte .....	4
Produktbeschreibung.....	5
Hinweis .....	5
Zulassungen und Kennzeichen .....	5
Aufbau und Wirkungsweise .....	5
Schaltbilder.....	6
Anschlussklemmen.....	6
Ein- und Ausgänge .....	6
Geräteeinstellung .....	7
Zusätzliche Hinweise für Geräte in der US-Industrie.....	7
Technische Daten.....	8
Technische Daten.....	8
Technische Daten.....	9
Standardtype .....	9
Bestellbeispiel.....	9
Wartung und Instandsetzung.....	9
Kennlinien .....	10
Anschlusstechnik.....	31
Maßbild (Maße in mm) .....	32
Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke .....	32
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	33
EG-Konformitätserklärung .....	34
EG-Konformitätserklärung .....	35



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss das Anwenderhandbuch auf der beigelegten CD gelesen und verstanden werden.



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

## Symbol- und Hinweiserklärung



**GEFAHR:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**WARNUNG:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**VORSICHT:**  
Bedeutet, dass eine leichte Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**INFO:**  
Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



**ACHTUNG:**  
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

## Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das UH 6900 im Gruppenbetrieb ist ein innovatives Wireless Safety System zum Schutz von Mensch und Maschine. Kennzeichnend ist seine sicherheitsgerichtete unidirektionale Funkstrecke für die Signalübertragung zwischen einem Funk-Sicherheitsmodul als Gruppensteuergerät und einem oder mehreren Gruppenempfangsgeräten, so dass die an räumlich und verdrahtungsmäßig getrennten Maschinenteilen (z. B. bei beweglichen Maschinenteilen) vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen als Gesamtes zusammenarbeiten. Somit dient SAFEMASTERW der Funk-Fernsteuerung von Maschinen- und Anlagenteilen, die bisher über Kabel gesteuert wurden. Der Einsatzort wird lediglich durch die gültigen Sicherheitsvorschriften eingeschränkt, wie z. B. sich nicht unter einer schwebenden Last aufzuhalten.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Typische Anwendungsbereiche sind:

- Gefahrenbereiche, in denen Schutzeinrichtungen für die Sicherheit von Personen notwendig sind, eine Verdrahtung aber nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, z. B. Anwendungen mit ausgedehnten Gefahrenbereichen
- Mobile und stationäre Anlagen, z. B. Industriemaschinen, Montagehallen und -gerüste, Transportbänder, Hochregallager, Lager, Gabelstapler, etc.
- Die Reichweite der Funkstrecke beträgt bis zu 800 m

## Sicherheitshinweise

### Gefahr durch elektrischen Schlag!

**WARNING Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.

### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

**WARNING Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

### Funktionsfehler!

**WARNING Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.

### Installationsfehler!

**WARNING Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.

### Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.
- Bitte beachten Sie, dass für das Komplettsystem stets eine Validierung nach DIN EN ISO 13849-2 vorzunehmen ist.
- Werden mehrere Funksysteme am gleichen Ort eingesetzt, müssen die Systeme auf unterschiedlichen Funkfrequenzen eingestellt sein.
- Die Ausrüstung muss je nach Betriebsintensität regelmäßig geprüft und gepflegt werden.

Auf diese Sicherheitsvorschriften haben Sie als Errichter der Maschine / Anlage ebenfalls deutlich in der zugehörigen Betriebsanleitung hinzuweisen.

## **Erweiterte Sicherheitsvorschriften für Zweitgeräte**

Jedes Gerät wird über eine im Gerät gespeicherte Gerätekennung identifiziert. Diese Gerätekennung wird von E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG programmiert und kann vom Kunden nicht verändert werden.

Auf Kundenwunsch können identische Geräte geliefert werden.

Für Geräte mit identischer Gerätekennung gelten folgende erweiterte Sicherheitsvorschriften.

- Gefahr kann durch den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Funk-Sicherheitsmodule mit gleichen Gerätekennungen bestehen (Zweitgeräte).
- Ein gleichzeitiger Einsatz von Zweitgeräten kann zu lebensgefährlichen Gefahren führen.

### **• Ersatzgeräte**

Werden Funk-Sicherheitsmodule mit identischen (bereits vergebenen) Gerätekennungen für Ersatzzwecke geliefert, so sind diese Geräte unter Verschluss zu halten. Vor der Inbetriebnahme eines Ersatzgerätes ist das zu ersetzenende Gerät dauerhaft außer Betrieb zu nehmen.

### **• Zweitgeräte in einer Anlage**

Befindet sich in einer Anlage ein Zweitgerät, so müssen Vorkehrungen getroffen werden, die den gleichzeitigen Betrieb zweier oder mehrerer Funk-Sicherheitsmodule mit identischen Gerätekennungen ausschließt. Es muss gewährleistet sein, dass immer nur ein Gerät mit Versorgungsspannung betrieben wird.

### **• Zweitgeräte in zwei oder mehr Anlagen**

Befindet sich das Zweitgerät in einer weiteren Anlage, so müssen die Anlagen einen ausreichenden Mindestabstand haben, so dass eine Funkverbindung zwischen den Anlagen dauerhaft ausgeschlossen ist. Im Weiteren müssen Vorkehrungen getroffen werden, die ein Zusammenführen der Geräte verhindert.


### **• Verwechslungsgefahr**

Nicht aktive Not-Halt Teile dürfen nicht mit aktiven Not-Halt Teilen verwechselt werden. Befindet sich in einer Anlage ein Zweitgerät, so müssen Vorkehrungen getroffen werden, die eine Verwechslung verhindert. Die Not-Halt Einrichtungen müssen sich immer eindeutig zuordnen lassen.

## SAFEMASTER W Wireless Safety System Funk-Sicherheitsmodul (Gruppensteuergerät) UH 6900

**DOLD** 

0276282



### Produktbeschreibung

Das Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 im Gruppenbetrieb ist ein innovatives Wireless Safety System zum Schutz von Mensch und Maschine. Kennzeichnend ist seine sicherheitsgerichtete unidirektionale Funkstrecke für die Signalübertragung zwischen einem Funk-Sicherheitsmodul als Gruppensteuergerät und einem oder mehreren Gruppenempfangsgeräten, so dass die an räumlich und verdrahtungsmäßig getrennten Maschinenteilen (z. B. bei beweglichen Maschinenteilen) vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen als Gesamtes zusammenarbeiten.

Somit dient SAFEMASTER W der Funkfernsteuerung von Maschinen- und Anlagenteilen, die bisher über Kabel gesteuert wurden. Der Einsatzort wird lediglich durch die gültigen Sicherheitsvorschriften eingeschränkt, wie z. B. sich nicht unter einer schwebenden Last aufzuhalten.

Das Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 Gruppensteuergerät arbeitet immer zusammen mit einem oder mehreren UH 6900 Gruppenempfangsgeräten und steuert deren sicherheitsgerichtete Ausgangskontakte über eine unidirektionale Funkstrecke. Die lokalen Ausgangskontakte dürfen nicht als Sicherheitsausgänge benutzt werden, sondern werden nur als Meldekontakte verwendet.

Typische Anwendungsbereiche sind:

- Gefahrenbereiche, in denen Schutzeinrichtungen für die Sicherheit von Personen notwendig sind, eine Verdrahtung aber nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, z. B. Anwendungen mit ausgedehnten Gefahrenbereichen
- Mobile und stationäre Anlagen, z. B. Industriemaschinen, Montagehallen und -gerüste, Transportbänder, Hochregallager, Lager, Gabelstapler, etc.
- Die Reichweite der Funkstrecke beträgt bis zu 800 m

### Hinweis

Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss das Anwenderhandbuch auf der beigelegten CD gelesen und verstanden werden.

Bitte beachten Sie, dass für das Komplettsystem stets eine Validierung nach DIN EN ISO 13849-2 vorzunehmen ist.


### Ihre Vorteile

- Höhere Sicherheit in Gefahrenbereichen
- Höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch drahtlose Kommunikation
- Kompakte, leicht zu installierende Geräte
- Montage auf Hutschiene
- Abnehmbare Klemmenblöcke
- Über Stufenschalter einfach einstellbare Funktion:
  - Kreuzschalter mit verschiedenen Startarten (Zweihand Typ IIIA und /oder Handstart, Autostart)
- Bei allen Betriebsarten:
  - Startfunktion über Funk mit oder ohne Auswertung eines zusätzlichen Startsignals am Eingang IIR.
- Lizenzfreier Frequenzbereich 433 MHz oder 869 MHz für den europäischen Markt (EU-Variante)
- Lizenzfreier Frequenzbereich 915 MHz für den US-amerikanischen Markt (US-Variante)
- Funkkanal, Sendeleistung und Modulname mittels Parametriersoftware einstellbar
- Statusanzeige der über Funk verbundenen Geräte mittels Parametriersoftware mit Anzeige der Qualität der Funkstrecke

### Merkmale

- Für Anwendungen**
  - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  - Maximum SIL 3 nach IEC/EN 62061:2021
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EN ISO 13851: Sicherheit von Maschinen – Zweihandschaltungen
- DIN EN 300 220 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) – Funkanlagen mit geringer Reichweite (SRD) - Funkgeräte zur Verwendung im Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz mit Ausgangsleistungen bis 500 mW
- Je nach Betriebsart zum Anschluss von:
  - Not-Halt-Tastern (2-kanalig), Schutztür, BWS (berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen, z.B. Lichtschranke) vom Typ 4 nach EN 61496 oder Zweihand Typ IIIA nach EN ISO 13851
  - 1 Starttaster
  - Umschalter (2-kanalig) zur Meldung der Funknutzung bei der Betriebsart "Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang"
- Für das Austauschen über Funk von:
  - Sicherheitsabschaltungsbefehlen
  - Signalen von 8 nicht sicherheitsgerichteten DC 24 V Eingängen auf 8 nicht sicherheitsgerichtete DC 24 V Halbleiterausgänge
- Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung mit Fehleranzeige
- Halbleiterausgang zur Meldung von schlechtem oder fehlendem Funkempfang
- 2 Halbleiterausgänge zur Statusanzeige
- LEDs für die Zustandsanzeige
  - Des Moduls
  - Aller Ein- und Ausgänge
  - Der Funkstrecke sowie deren Qualität
- 45 mm Baubreite

### Zulassungen und Kennzeichen



<sup>1)</sup> Nur für EU-Varianten


<sup>2)</sup> Nur für US-Varianten

### Aufbau und Wirkungsweise


Jedes Funk-Sicherheitsmodul UH 6900 wird in einem Schaltschrank oder auf einer beweglichen Vorrichtung montiert und kann mit aufgesteckter oder mit externer Antenne betrieben werden. Es wertet die Signale von bis zu drei verdrahteten Sicherheitssignalgebern und sendet sicherheitsgerichtete Schaltbefehle über Funk an die zugehörigen Gruppenempfangsgeräte. Nicht sicherheitsgerichtete Meldesignale können über Funk empfangen und über Relaisausgänge oder über Halbleiterausgänge geschaltet werden.

Zusätzlich können an das System ein berührungsloser Sender und ein berührungsloser Empfänger (z. B. Lichtschranke oder Infrarot-Sender und Empfänger) angeschlossen werden, um ein Starten des Systems über Funk von einem bestimmten Ort aus zu erzwingen.

## Schaltbilder



M11753



M11754

## Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1+	DC 24 V Spannungsversorgung des Funk-Sicherheitsmoduls
A2	Gemeinsame Masse
48/58	Nicht sichere DC 24 V Halbleiterausgänge: Zustand des Funk-Sicherheitsmoduls
S11, S31	Testausgänge für Kurzschlusserkennung der Sicherheits-eingänge Sx2
S13, S33	Testausgänge für Kurzschlusserkennung der Sicherheits-eingänge Sx4
S12, S14	Zweikanaliger Sicherheitseingang 1
S22, S24	Zweikanaliger Sicherheitseingang 2
S32, S34	Zweikanaliger Sicherheitseingang 3
S42	Eingang für verdrahteten Starttaster
Y1/Y2	Eingang für Rückführschleife der externen Kontaktverstärkung
13/14	1. Ausgangskontakt (Schließer)
23/24	2. Ausgangskontakt (Schließer) Überwachungsausgang (Öffner)
33/34	3. Ausgangskontakt (Schließer)
IIR	Eingang für Freigabe des empfangenen Startsignals
OIR	Ausgang mit Abbild des gesendeten Startsignals
Q25	Ausgang für Empfangsgüte < -80 dBm
F0 bis F7	Nicht sichere Funktionseingänge
O0 bis O7	Nicht sichere DC 24 V Funktionsausgänge
A3+	DC 24 V Spannungsversorgung der Funktionsausgänge O0 bis O7

## Ein- und Ausgänge


### Eingänge

- 3 zweikanalige Sicherheitseingänge DC 24 V
- 1 DC 24 V Eingang für Start-Taster
- 1 Rückführschleife zur Überwachung von externen Relais
- 1 DC 24 V Eingang, der als zusätzliches Startsignal zum über Funk empfangenen Startsignal ausgewertet werden kann
- 8 nicht sicherheitsrelevante DC 24 V Funktionseingänge, deren Zustand an die Gegenseite gemeldet wird

### Ausgänge

- 3 Schließkontakte oder 2 Schließkontakte + 1 Öffnerkontakt. Die Ausgangskontakte dürfen nicht als Sicherheitsausgänge benutzt werden (nur als Meldekontakt verwendbar)
- 1 DC 24 V Halbleiterausgang, der das über Funk gesendete Startsignal als zusätzliches Startsignal für die Freigabe der Sicherheitsrelais der Gegenseite wiedergibt
- 8 nicht sicherheitsrelevante DC 24 V Halbleiterausgänge, die von der Gegenseite angesteuert werden
- 2 DC 24 V Halbleiterausgänge zur Statusanzeige des Funk-Sicherheitsmoduls
- 1 nicht sicherheitsrelevanter DC 24 V Halbleiterausgang zum Melden von schlechtem oder fehlendem Funkempfang

## Geräteeinstellung



M11755\_a

## Zusätzliche Hinweise für Geräte in der US-Industrie

E. Dold & Soehne GmbH & Co. KG  
UH6900



FCC ID: 2A3XQUH6900

DOLD article numbers: 0069358, 0069359, 0069362, 0069363, 0069366, 0069367

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**HINWEIS:** Geräte mit einer FCC-Zulassung besitzen keine CE Kennzeichnung, da die verwendeten Frequenzen nicht der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED) entsprechen und umgekehrt.

**HINWEIS:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG genehmigt wurden, können dazu führen, dass die FCC-Genehmigung für den Betrieb dieses Geräts erlischt.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

**HINWEIS:** Informationen zur Belastung durch hochfrequente Strahlung

Die abgestrahlte Ausgangsleistung des Geräts liegt weiter unter den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung. Nichtsdestotrotz muss das Gerät so verwendet werden, dass das Potenzial für menschlichen Kontakt während des normalen Betriebs minimiert wird.

Die Verwendung von anderem Zubehör gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Ausstrahlung.

**HINWEIS:** Die Verwendung von anderem Zubehör, das in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt ist, kann dazu führen, dass die FCC-Genehmigung für den Betrieb dieses Geräts erlischt.

**HINWEIS:** Nur professionelle Installation.

## Technische Daten

### Funk EU-Varianten

Konformität:	EN 300 220
Trägerfrequenz:	UHF, in Frequenzen moduliert (FM)
Kanäle:	64 Kanäle (433 MHz) 12 Kanäle (869 MHz)
Frequenzbereich (lizenzfrei):	433.1000 ... 434.6750 MHz 869.7125 ... 869.9875 MHz
Maximale HF-Sendeleistung:	10 dBm (10 mW) (433 MHz) 7 dBm (5 mW) (869 MHz)

### Funk US-Varianten

Konformität:	FCC 15.249(a) FCC 15.209(a)/15.249(b)(1)(2)(3) FCC 15.207(a) FCC 15.109
Trägerfrequenz:	UHF, frequency modulated (FM)
Kanäle:	128 Kanäle (915 MHz)
Frequenzbereich (lizenzfrei):	911.8000 ... 918.1500 MHz
Maximale Feldstärke:	94 dB <sub>μ</sub> V/m bei 3 m Distanz
Antenne:	ZB6900/051
Maximale HF Sendeleistung	
Kabel: -	-7.5 dBm
Kabel: ZB6900/042 (2 m)	-7.5 dBm
Kabel: ZB6900/043 (5 m)	-5 dBm
Kabel: ZB6900/046 (10 m)	-3.5 dBm

### Funk Allgemein

Minimale HF-Sendeleistung:	-40 dBm (0,0001 mW)
Reichweite:	Bis zu 800 m in freiem Feld*
Antenne:	1/2 Welle, Impedanz 50 Ω, als Zubehör aufsteckbar
Empfindlichkeit:	< -100 dBm

\* Die Reichweite variiert je nach Umgebungsbedingungen der Antennen (Dachstühle, Metallwände, etc.)

## Versorgungsspannung

Nennspannung $U_N$ :	DC 24 V
Spannungsbereich	
bei max. 5% Restwelligkeit:	0,85 ... 1,15 $U_N$
Nennverbrauch:	3,6 W (Halbleiterausgänge unbelastet)
Steuerspannung über S11, S13, S31, S33:	Ca. DC 23 V gepulst, Mittelwert ca. 7 V bei $U_N$
Steuerspannung über 48, 58, OIR, Q25, O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7:	Ca. DC 23 V bei $U_N$
Steuerstrom über S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, IIR, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	Je ca. 4 mA bei $U_N$
Mindestspannung für aktives Signal an S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	DC 12 V
Max. Spannung für inaktives Signal an S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	DC 4 V
Max. Eingangsspannung an S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	DC 30 V
Absicherung des Gerätes:	Intern mit PTC
Max. Unstimmigkeitszeit zwischen den Eingangssignalen einer Funktion	
Not-Halt, BWS, Schutztür:	3 s
Zweihand:	500 ms

## Technische Daten

### Ausgänge

#### Kontaktbestückung

UH 6900.03:	3 Schließer
UH 6900.22:	2 Schließer, 1 Öffner

Die Kontakte sind nur als Meldekontakte verwendbar.

Kontaktart: Relais, zwangsgeführt

#### Einschaltzeiten typ. bei $U_N$ :

Bereitschaft nach Spannungs-einschalten:	Max. 2,5 s
Automatischer Anlauf:	Keine Betriebsart mit automatischem Anlauf

#### Betriebsarten

##### Kreuzbetrieb:

Handstart:	Max. 650 ms <sup>1)</sup>
Automatischer Wiederanlauf:	Max. 650 ms <sup>1)</sup>

##### Schutzbetrieb mit zuschaltbarem Funkempfang

##### S32, S34 bestromt:

Handstart:	Max. 70 ms
Automatischer Wiederanlauf:	Max. 80 ms
<b>S32, S34 nicht bestromt:</b>	
Reset durch S42 (nach dem Reset am Steuergerät):	Max. 70 ms
Reset durch S42 am Steuergerät:	Max. 700 ms <sup>1)</sup>
Reset durch Autostart am Steuergerät:	Max. 700 ms <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei den Einschaltzeiten muss bei den Startoptionen mit zusätzlicher Auswertung des Eingangs IIR die Verzögerungszeit des an diesem Eingang angeschlossenen Signalgebers dazu addiert werden.

#### Abschaltzeiten (Reaktionszeit)

S12-S14, S22-S24, S32-S34: Max. 30 ms

Abschaltung über Funk (S12-S14, S22-S24, S32-S34 vom 2. Gerät):

Passive Abschaltung bei Funkunterbrechung:	Max. 500 ms
<b>Ausgangsnennspannung:</b>	Max. AC 250 V

DC: Siehe Lichtbogengrenzkurve

#### Schalten von Kleinlasten

min. Schaltspannung:

> 5 V

Min. Schaltstrom:

> 5 mA

Min. Schalteistung:

> 25 mW

#### Thermischer Strom $I_{th}$ :

Max. 5 A pro Kontakt

siehe Summenstromgrenzkurve

#### Schaltvermögen

nach AC 15:

3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1

Schließer:

1 A / AC 230 V

IEC/EN 60947-5-1

Öffner:

2 A / DC 24 V

IEC/EN 60947-5-1

Nach DC 13:

8 A / DC 24 V

IEC/EN 60947-5-1

Nach DC 13 bei 0,1 Hz:

#### Elektrische Lebensdauer

nach AC 15 bei 2 A, AC 230 V:  $10^6$  Schaltspiele

Max. 1200 Schaltspiele / h

#### Zulässige Schalthäufigkeit

max. Schmelzsicherung:

6 A gG / gL


IEC/EN 60947-5-1

Mechanische Lebensdauer:

$10 \times 10^6$  Schaltspiele


Technische Daten		Standardtype	
<b>Halbleiterausgänge</b>		UH 6900.03PS / 00GC 0 DC 24 V Artikelnummer: 0067955	
Ausgänge (Klemmen 48, 58, O0 bis O7, OIR, Q25): Nennspannungsversorgung (A3+): Ausgangsspannung bei $U_N$ :		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgang: 3 Schließer</li> <li>Nennspannung <math>U_N</math>: DC 24 V</li> <li>Frequenzband: 433 MHz</li> <li>Baubreite: 45 mm</li> </ul>	
Mindestbetriebsstrom: Reststrom:		DC 24 V Min. DC 23 V, max. 100 mA Dauerstrom max. 400 mA für 0,5 s interner Kurzschluss-, Übertemperatur- und Überlastschutz Bei induktiven Lasten sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Min. 1 mA Min. 0,1 mA	
<b>Allgemeine Daten</b>			
Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb		
<b>Temperaturbereich</b>			
Betrieb:	- 25 ... + 55 °C		
Lagerung :	- 40 ... + 80 °C		
<b>Betriebshöhe:</b>	≤ 2000 m		
<b>Luft- und Kriechstrecken</b>			
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:			
Schaltung / Kontakt:	6 kV / 2	IEC 60664-1	
Kontakt / Kontakt:	4 kV / 2	IEC 60664-1	
Überspannungskategorie:	III		
<b>EMV</b>	IEC/EN 61 326-3-1		
Funkentstörung			
EU-Varianten:	Grenzwert Klasse B	EN 55011	
US-Varianten:	FCC Part 15 Class B		
<b>Schutzart:</b>			
Gehäuse:	IP 40	IEC/EN 60529	
Klemmen:	IP 20	IEC/EN 60529	
<b>Gehäuse:</b>	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subject 94		
<b>Rüttelfestigkeit:</b>			
Schockfestigkeit:	Prüfung Fc EN 60068-2-6		
Beschleunigung:	Amplitude, konstant 0,075 mm; 10 ... 57 Hz		
Impulsdauer:	Beschleunigung, konstant 1 g; 57 ... 150 Hz		
Anzahl der Schocks je Polarität und je Achse:	Prüfung Ea EN 60068-2-27		
<b>Klimafestigkeit:</b>	10 g		
<b>Klemmenbezeichnung:</b>	16 ms		
<b>Leiterbefestigung:</b>			
<b>Schnellbefestigung:</b>	1000		
<b>Nettogewicht:</b>	25 / 055 / 04	IEC/EN 60068-1	
	EN 50005		
<b>Geräteabmessungen</b>		Unverlierbare Schlitzschraube oder Federkraftklemmen	
Breite x Höhe x Tiefe:	45 x 107 x 121 mm	Hutschiene IEC/EN 60715	
		380 g	
<b>Bestellbeispiel</b>			
UH 6900 . . . /0 0 GC DC 24 V			
<b>Wartung und Instandsetzung</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.</li> <li>Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.</li> </ul>	

## Kennlinien



Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen  
unterhalb der Kurve, max. 1 Schaltspiel / s

## Lichtbogengrenzkurve



## Summenstromgrenzkurve



**SAFEMASTER W  
Wireless Safety System  
Radio Controlled Safety Module  
UH 6900. \_\_ / 00 GC**

**Group Mode  
(Group Controller)**

**Translation  
of the original instructions**

**0276282**

**DOLD**   
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

## Contents

Symbol and Notes Statement.....	13
General Notes .....	13
Designated Use .....	13
Designated Use .....	13
Safety Notes .....	13
Extended safety regulations for secondary equipment.....	14
Product Description .....	15
Notes .....	15
Approvals and Markings .....	15
Functions.....	15
Circuit Diagrams .....	16
Connection Terminals.....	16
Inputs and Outputs .....	16
Setting .....	17
Regulatory Information for devices in the US industry .....	17
Technical Data .....	18
Technical Data .....	18
Technical Data .....	19
Standard Type.....	19
Ordering Example .....	19
Maintenance and Repairs.....	19
Characteristics.....	20
Connection Technology .....	31
Dimensions (dimensions in mm) .....	32
Mounting / disassembly of the PS / PC / PT -terminal blocks.....	32
Safety Related Data .....	33
CE-Declaration of Conformity.....	34
CE-Declaration of Conformity.....	35



Before installing, operating or maintaining this device, the user manual must be carefully read and understood on the enclosed CD.



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!

The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

#### Symbol and Notes Statement



**DANGER:**

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



**WARNING:**

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



**CAUTION:**

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



**INFO:**

Referred information to help you make best use of the product.



**ATTENTION:**

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

#### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

#### Designated Use

The UH 6900 in group mode is an innovative wireless safety system to protect man and machine. A feature of the wireless safety system is its safety-oriented uni-directional radio transmission for transmitting signals between one wireless safety module as group control device and one or more group receivers so that the two separate safety devices, each of them installed on a different machine part that is not connected to the other by wires (for example, moving machine parts), work together as one system. Therefore SAFEMASTER W radio controlled safety modules are intended for the wireless remote control of machines and plant parts that used to be controlled by cable. Their usage is only restricted by valid safety instructions that prohibit, for example, staying under suspended loads.

#### Designated Use

Typical applications are:

- Hazard areas where protective equipment is necessary for the safety of persons but where wiring is impossible or not reasonable, for example in applications with extremely wide-spread, extensive hazard zones;
- Mobile and stationary plants and equipment, for example large machines, assembly halls and scaffolds, conveyor belts, high-rack warehouses, warehouses, forklifts, etc.
- The radio transmission range is up to 800 m

#### Safety Notes

##### Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.

##### Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.

##### Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.

##### Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.

##### 

#### Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty
- Please note: Validation according to DIN EN ISO 13849-2 is always required for the complete system
- If more than one wireless systems are used at the same location, the different systems must be set up for different radio frequencies.
- The equipment must be handled with care and be checked in regular intervals, depending on the usage and as necessary.

You, as the installer of the machine or plant, must make clear reference to these safety instructions in the relevant operating manual.

## **Extended safety regulations for secondary equipment**

Each device is identified by a device identification stored in the device. This device identification is programmed by E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG and cannot be changed by the customer.

Identical devices can be supplied on customer request.

The following extended safety regulations apply to the devices with identical device identification.

- Hazards may arise through the simultaneous use of multiple radio-controlled safety modules with the same device identifiers (secondary devices).
- Simultaneous use of secondary devices can result in life-threatening hazards.

### **• Replacement devices**

If radio-controlled safety modules with identical (already assigned) device identifiers are delivered for replacement purposes, these devices should be kept under lock and key. Before commissioning a replacement device, the device to be replaced must be permanently decommissioned.

### **• Secondary devices in a system**

If there is a secondary device in a system, measures must be implemented to ensure that the simultaneous use of two or more radio-controlled safety modules with identical identifiers is impossible. It must be guaranteed that only one device is supplied with electrical power at any given time.

### **• Secondary devices in two or more systems**

If the secondary device is in another system, the systems must be far enough apart to ensure that a radio link between the two systems can be permanently ruled out. Furthermore, measures must be implemented to prevent the devices coming together.

### **• Risk of mix-up**

Non-active emergency stop devices shall not be mixed up with active emergency stop devices. If there is a secondary device in a system, measures must be implemented to prevent mix-ups. The emergency stop devices must always be able to be uniquely assigned.

# Safety Technique

## SAFEMASTER W Wireless Safety System Radio Controlled Safety Module (Group Controller) UH 6900

**DOLD** 

0276282



### Product Description

The radio controlled safety module UH 6900 in group mode is an innovative wireless safety system to protect man and machine. A feature of the wireless safety system is its safety-oriented uni-directional radio transmission for transmitting signals between one wireless safety module as group control device and one or more group receivers so that the two separate safety devices, each of them installed on a different machine part that is not connected to the other by wires (for example, moving machine parts), work together as one system.

Therefore SAFEMASTER W radio controlled safety modules are intended for the wireless remote control of machines and plant parts that used to be controlled by cable. Their usage is only restricted by valid safety instructions that prohibit, for example, staying under suspended loads.

The radio controlled safety module UH 6900 group controller always works together with one or more UH 6900 group receivers actuating their safety related output contacts via an uni-directional radio connection. The local output contacts of the group controller must not be used as safety contacts. They are only used for monitoring purposes.

Typical applications are:

- Hazard areas where protective equipment is necessary for the safety of persons but where wiring is impossible or not reasonable, for example in applications with extremely wide-spread, extensive hazard zones;
- Mobile and stationary plants and equipment, for example large machines, assembly halls and scaffolds, conveyor belts, high-rack warehouses, warehouses, forklifts, etc.
- The radio transmission range is up to 800 m

### Notes

Before installing, operating or maintaining this device, the user manual must be carefully read and understood on the enclosed CD.

Please note: Validation according to DIN EN ISO 13849-2 is always required for the complete system


### Your Advantages

- Higher safety in dangerous areas
- More efficiency and economy by wireless communication
- Compact, easy to install devices
- DIN rail mounting
- Removable terminal blocks
- Adjustable function via rotary switch:
  - Cross-operation with different start modes (two-hand type IIIA and/or manual start, auto start)
- Valid for all operating modes:
  - Start function via radio with or without detection of an additional start signal at the IIR input.
- License-free frequency range 433 MHz or 869 MHz for the European market (EU version)
- License-free frequency range 915 MHz for the US-american market Markt (US version)
- Radio channel, transmitter power, and module name can be set by means of a parameterization software
- Status indicator for the devices connected via radio, by means of the parameterization software including status of radio transmission quality

### Features

- For Applications
  - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
  - Maximum SIL 3 according to IEC/EN 62061:2021
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508 and IEC/EN 61511
- Machine directive 2006/42/EG
- EN ISO 13851: Safety of machinery - Two-hand control devices -
- DIN EN 300 220: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW
- Depending on the operating mode, to connect:
  - E-stop push-button (2-channel), safety gate, LC (non-contact safety system, for example light curtain) of the type 4 in accordance with EN 61496 or the two-hand type IIIA in accordance with EN ISO 13851.
  - 1 start button
  - Changeover switch (2-channel) to indicate radio use in the Safety operation with optional radio control operating mode
- For communication via radio:
  - Safety shut-down commands
  - Signals from 8 non-safety-relevant DC 24 V inputs at 8 non-safety-relevant DC 24 V semiconductor outputs
- Broken wire and short circuit monitoring function with error indication
- Semiconductor output to indicate poor or missing radio control
- 2 semiconductor outputs for status indication
- LEDs to indicate
  - Status of module
  - Status of all inputs and outputs
  - The radio transmission and its quality
- Width: 45 mm

### Approvals and Markings



<sup>1)</sup> Only for EU variants



<sup>2)</sup> Only for US variants

### Functions

Each UH 6900 radio controlled safety module is installed in a switch cabinet or on a mobile device and is operated with a plug-in or external antenna. It monitors the signals of up to 3 safety sensors and transmits safety related control signals via radio to the corresponding group receivers. Non-safe monitoring signals can be received via radio and switch relay or transistor outputs.

In addition, a non-contact sender and a non-contact receiver (for example, light curtain or infrared sender and receiver) may be connected to force the system to start from a specific location via radio.

## Circuit Diagrams



## Connection Terminals

Terminal designation	Signal description
A1+	DC 24 V supply voltage for radio controlled safety module
A2	Common earth
48/58	Non-safety DC 24 V semiconductor outputs: State of radio controlled safety module
S11, S31	Test outputs for short circuit detection of the safety inputs Sx2
S13, S33	Test outputs for short circuit detection of the safety inputs Sx4
S12, S14	Inputs of the two-channel safety input 1
S22, S24	Inputs of the two-channel safety input 2
S32, S34	Inputs of the two-channel safety input 3
S42	Input for hard-wired start button
Y1/Y2	Input for feedback loop of external contact reinforcement
13/14	1 <sup>st</sup> output, NO contact
23/24	2 <sup>nd</sup> output, NO contact monitoring output (NC contact)
33/34	3 <sup>rd</sup> output, NO contact
IIR	Input for enabling the received start signal
OIR	Output with image of sent start signal
Q25	Output for input signal quality < -80 dBm
F0 to F7	Non-safety function inputs
O0 to O7	Non-safety DC 24 V function outputs
A3+	DC 24 V power supply of the function outputs O0 to O7

## Inputs and Outputs


### Inputs

- 3 two-channel safety inputs DC 24 V
- 1 DC 24 V input for start button
- 1 feedback circuit to monitor external relays
- 1 DC 24 V input that can be used as start signal in addition to the start signal received via radio
- 8 non-safety-relevant DC 24 V functional inputs, the status of which is sent to the opposite side

### Outputs

- 3 NO contacts or 2 NO contacts + 1 NC contact.  
The output contacts of the group controller must not be used as safety contacts (can only be used as an indicator contact)
- 1 DC 24 V semiconductor output that reproduces the start signal sent via radio as an additional start signal for the release of the safety relay on the opposite side
- 8 non-safety-relevant DC 24 V semiconductor outputs that are controlled by the opposite side
- 2 DC 24 V semiconductor outputs to display the status of the radio-controlled safety module
- 1 non-safety-relevant DC 24 V semiconductor output to indicate poor or missing radio control

## Setting



M11756\_a

## Regulatory Information for devices in the US industry

E. Dold & Soehne GmbH & Co. KG  
UH6900



FCC ID: 2A3XQUH6900

DOLD article numbers: 0069358, 0069359, 0069362, 0069363, 0069366, 0069367

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Devices with FCC approval do not have a CE marking because the frequencies used do not comply with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) and vice versa.

NOTE: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG may void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Radiofrequency radiation exposure Information:

The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

NOTE: Use of other accessories listed in this operation instructions may void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: Professional Installation only

## Technical Data

### Radio EU variants

Conformity:	EN 300 220
Carrier frequency:	UHF, frequency modulated (FM)
Channels:	64 channels (433 MHz) 12 channels (869 MHz)
Freq. range (license free):	433.1000 ... 434.6750 MHz 869.7125 ... 869.9875 MHz
Max. HF-transmitter power:	10 dBm (10 mW) (433 MHz) 7 dBm (5 mW) (869 MHz)

### Radio US variants

Conformity:	FCC 15.249(a) FCC 15.209(a)/15.249(b)(1)(2)(3) FCC 15.207(a) FCC 15.109
Carrier frequency:	UHF, frequency modulated (FM)
Channels:	128 channels (915 MHz)
Freq. range (license free):	911.8000 ... 918.1500 MHz
Maximum field strength:	94 dB $\mu$ V/m at 3 m distance
Aerial:	ZB6900/051
Max. HF-transmitter power	
Cable: -	-7.5 dBm
Cable: ZB6900/042 (2 m)	-7.5 dBm
Cable: ZB6900/043 (5 m)	-5 dBm
Cable: ZB6900/046 (10 m)	-3.5 dBm

### Radio General

Min. HF transmitter power:	-40 dBm (0,0001 mW)
Distance:	Up to 800 m in open area *)
Antenna:	1/2 antenna, impedance 50 $\Omega$ , plug in as accessory
Sensitivity:	< -100 dBm

\*) The distance can vary with the ambient conditions of the remote control and the receiver aerial (roof construction, metal walls etc.)

## Power supply

Nominal voltage $U_N$ :	DC 24 V
Voltage range	
at max. 5% residual ripple:	0.85 ... 1.15 $U_N$
Nominal consumption:	3.6 W (semiconductor outputs not connected)
Control voltage on S11, S13, S31, S33:	Approx. DC 23 V pulses, mean value approx. 7 V at $U_N$
Control voltage on 48, 58, OIR, Q25, O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7:	Approx. DC 23 V at $U_N$
Control current on S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, IIR, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	Each approx. 4 mA at $U_N$
Min. voltage for active signals on S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	DC 12 V
Max. voltage for inactive signal on S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	DC 4 V
Max. input voltage on S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:	DC 30 V
Fusing:	Internal with PTC
Max. time difference between input signals of one function	
E-stop, Light curtains, Gates:	3 s
Two-hand:	500 ms

## Technical Data

### Outputs

#### Contacts

UH 6900.03:	3 NO contacts
UH 6900.22:	2 NO contacts, 1 NC contact

The contacts can only be used as indicator contacts.

#### Contact type:

Relais, forcibly guided

#### Operating time typ. at $U_N$ :

Ready for start after power is turned on:	Max. 2,5 s
Automatic start:	No operating mode with automatic start

#### Operating modes

#### Cross-operation

Manual Start:	Max. 650 ms <sup>1)</sup>
Automatic restart:	Max. 650 ms <sup>1)</sup>

#### Safety operation with optional radio control

#### S32, S34 supplied with power:

Manual Start:	Max. 70 ms
Automatic restart:	Max. 80 ms

#### S32, S34 not supplied with power:

Reset through S42 (after reset on control device):	Max. 70 ms
Reset through S42 on control device:	Max. 700 ms <sup>1)</sup>
Reset through auto start on control device:	Max. 700 ms <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> For the start options with additional detection of the IIR input, the delay time of the safety element connected to this input must be added to the pick-up times

#### Switching off time (reaction time)

S12-S14, S22-S24, S32-S34:	Max. 30 ms
Disconnection with active radio signal (S12-S14, S22-S24, S32-S34 of 2 <sup>nd</sup> device):	Max. 200 ms

Passive disconnection because of interrupted radio signal:	Max. 500 ms
Nominal output voltage:	Max. AC 250 V

DC: See limit curve for arc-free operation	
	Max. 200 ms
	Max. 500 ms
	Max. AC 250 V

#### Switching of low loads

min. switching voltage:	> 5 V
Min. switching current:	> 5 mA
Min. switching capacity:	> 25 mW
Thermal current $I_{th}$ :	Max. 5 A per contact see quadratic total current limit curve

#### Switching capacity to AC 15:

NO contacts:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
NC contacts:	1 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
To DC 13:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
To DC 13 at 0.1 Hz:	8 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1

#### Electrical life

to AC 15 at 2 A, AC 230 V:  $10^5$  switching cycles


Permissible switching frequency: Max. 1200 switching cycles / h

#### Short circuit strength

max. fuse rating:	6 A gG / gL	IEC/EN 60947-5-1
Mechanical life:	10 x $10^6$ switching cycles	

Technical Data		Standard Type	
<b>Semiconductor outputs</b>			
Outputs (terminals 48, 58, O0 bis O7, OIR, Q25):	Transistor outputs, switching + DC 24 V	UH 6900.03PS / 00GC 0 DC 24 V Article number: 0067955	
Nominal output voltage (A3+):	Min. DC 23 V, max. 100 mA cont. current max. 400 mA für 0.5 s internal short circuit, over temperature and overload protection.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Output: 3 NO contacts</li> <li>• Nominal voltage U<sub>N</sub>: DC 24 V</li> <li>• Frequency band: 433 MHz</li> <li>• Width: 45 mm</li> </ul>	
Nom. output voltage at U <sub>N</sub> :	For inductive loads, arrange the necessary safety measures		
Min. operating current:	Min. 1 mA		
Residual current:	Min. 0.1 mA		
<b>General Data</b>			
<b>Operating mode:</b>	Continuous operation		
<b>Temperature range</b>			
Operation:	- 25 ... + 55 °C		
Storage:	- 40 ... + 80 °C		
<b>Altitude:</b>	≤ 2000 m		
<b>Clearance and creepage distance</b>			
Rated impuls voltage / pollution degree:			
Circuit / contact:	6 kV / 2	IEC 60664-1	Type of terminals
Contact / contact:	4 kV / 2	IEC 60664-1	PC (plugin cageclamp): Removable terminal blocks, with cageclamp
Overvoltage category:	III		PS (plugin screw): Removable terminal blocks, with screw terminals
<b>EMC</b>	IEC/EN 61326-3-1		PT (plugin TWIN cageclamp): Removable terminal blocks, with TWIN cage clamp
Interference suppression			Contacts
EU variants:	Limit value class B	EN 55011	Type
US variants:	FCC Part 15 Class B		
<b>Degree of protection:</b>			
Housing:	IP 40	IEC/EN 60529	
Terminals:	IP 20	IEC/EN 60529	
<b>Enclosure:</b>	Thermoplastic with V0 behaviour according to UL subject 94		
<b>Vibration resistance:</b>	Test Fc EN 60068-2-6		
Shock proof:	Amplitude, constant 0,075 mm; 10 ... 57 Hz		
Acceleration:	Acceleration, constant 1 g; 57 ... 150 Hz		
Impulse length:	Test Ea EN 60068-2-27		
Number of shocks each polarity and each axes:	10 g		
<b>Climate resistance:</b>	16 ms		
<b>Terminal designation:</b>	25 / 055 / 04	IEC/EN 60068-1	
<b>Wire connection:</b>	EN 50005		
<b>Mounting:</b>	Captive slotted screw or cage clamp terminals		
<b>Weight:</b>	DIN-rail	IEC/EN 60715	
<b>Dimensions</b>			
Width x height x depth:	45 x 107 x 121 mm		


### Ordering Example



### Maintenance and Repairs


- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

## Characteristics



Safe breaking, no continuous arcing  
under the curve, max. 1 switching cycle/s

Arc limit curve under resistive load



Quadratic total current limit curve



**SAFEMASTER W  
Wireless Safety System  
Module radio de sécurité  
UH 6900. \_\_ / 00 GC**

**Mode de fonctionnement de groupe  
(Module de commande de groupe)**

**Traduction  
de la notice originale**

**0276282**

## Tables des matières

Explication des symboles et remarques .....	23
Remarques .....	23
Usage approprié .....	23
Usage approprié .....	23
Consignes de sécurité .....	23
Mesures sécuritaires supplémentaires pour appareils de remplacement .....	24
Description du produit .....	25
Remarque .....	25
Homologations et sigles .....	25
Function .....	25
Schémas .....	26
Borniers .....	26
Entrées et sorties .....	26
Réglage de l'appareil .....	27
Remarques supplémentaires pour les appareils destinés à l'industrie américaine .....	27
Caractéristiques techniques .....	28
Caractéristiques techniques .....	28
Caractéristiques techniques .....	29
Versions standard .....	29
Exemple de commande .....	29
Entretien et remise en état .....	29
Courbe caractéristiques .....	30
Technologie de connexion .....	31
Dimensions (dimensions en mm) .....	32
Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT .....	32
Données techniques sécuritaires .....	33
Déclaration de conformité européenne .....	34
Déclaration de conformité européenne .....	35



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce notice technique et d'utilisation sur le CD fourni.



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

#### Explication des symboles et remarques



**DANGER:**  
Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



**AVERTISSEMENT:**  
Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



**PRUDENCE:**  
Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



**INFO:**  
Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



**ATTENTION:**  
Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

#### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

#### Usage approprié

Le UH 6900 en mode de fonctionnement de groupe est un système innovateur sans fil (système radio sécuritaire) pour protéger homme et machine. Le wireless safety system est caractérisé par sa liaison radio unidirectionnelle sécuritaire destinée à transmettre des signaux entre un module radio de sécurité entre un module de sécurité de commande de groupe et d'un ou plusieurs modules de réception. Pour assurer la coopération réciproque des dispositifs de sécurité arrangeés sur deux éléments séparés d'une machine tant par leur emplacement que par leur câblage (par exemple des éléments mobiles).

Donc les modules radio de sécurité UH 6900 sont destinés aux applications de télécommande radio des machines et des installations auparavant pilotées par câbles. Le site d'application est seulement restreint par les consignes de sécurité en vigueur, par exemple ne pas rester sous une charge suspendue.

#### Usage approprié

Les domaines typiques d'application sont:

- Les zones à risques, où des dispositifs de protection pour la sécurité des personnes sont nécessaires, mais où un câblage n'est ni possible ni raisonnable, par exemple pour les applications à larges zones à risques.
- Les installations mobiles et stationnaires, par exemple les machines industrielles, les halls et les échafaudages de montage, les bandes transporteuses, les stockages sur hauts rayons, les halls de stockage, les chariots élévateurs à fourches, etc.
- Le rayon d'action de la liaison radio est jusqu'à 800 m

#### Consignes de sécurité

##### Risque d'électrocution !

**Danger de mort ou risque de blessure grave.**

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et reste en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.

##### Risques d'incendie et autres risques thermiques !

**Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.**

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.

##### Erreur de fonctionnement !

**Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.**

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.

##### Erreur d'installation !

**Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.**

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.

##### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.
- Veuillez noter qu'il est impératif que l'installation complète soit validée selon DIN EN ISO 13849-2.
- Si plusieurs systèmes radio travaillent sur le même site, il faut utiliser des fréquences radio différentes pour les divers systèmes utilisés.
- Entretenir le matériel, et procéder à des contrôles périodiques, en fonction de l'intensité de l'utilisation.

Vous avez également, en tant qu'installateur ou constructeur de la machine, l'obligation de mentionner ces consignes de sécurité dans vos propres notices d'emploi et d'utilisation.

## Mesures sécuritaires supplémentaires pour appareils de remplacement

Chaque appareil possède un code d'identification propre, programmé dans l'appareil. Ce code est programmé par E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG et ne peut pas être modifié par l'utilisateur.

Sur demande client, il est possible de livrer des produits avec des codes identiques. Les mesures supplémentaires sécuritaires suivantes sont prévues pour ces appareils à code identique,

- Le danger peut survenir de l'utilisation simultanée de plusieurs modules de sécurité à réception radio avec les mêmes identifiants d'appareils (appareils secondaires).
- L'utilisation simultanée d'appareils secondaires peut entraîner des dangers mortels.

### • Appareils de remplacement

Si des modules de sécurité à réception radio avec des identifiants d'appareil identiques (déjà attribués) sont fournis à des fins de remplacement, ceux-ci doivent toujours être enfermés. Avant la mise en service d'un appareil de remplacement, l'appareil à remplacer doit être démonté définitivement.

### • Appareils secondaires dans une installation

Si un appareil secondaire se trouve dans une installation, des précautions doivent être prises pour éviter le fonctionnement simultané de deux modules de sécurité à réception radio ou plus avec des identifiants d'appareils identiques. Il faut s'assurer qu'il n'y ait qu'un seul appareil alimenté par la tension d'alimentation.

### • Appareils secondaires dans deux installations ou plus

Si le second appareil se trouve dans une autre installation, les installations doivent avoir une distance minimale suffisante, de sorte qu'une liaison radio entre les installations est définitivement exclue. En outre, il convient de prendre des dispositions pour éviter toute fusion ou réunion des appareils.

### • Risque de confusion

Les pièces d'arrêt d'urgence inactives ne doivent pas être confondues avec les pièces d'arrêt d'urgence actives. S'il existe un appareil secondaire dans une installation, il convient de prendre des mesures pour éviter toute confusion. Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent toujours pouvoir être clairement identifiés.

# Technique de sécurité

## SAFEMASTER W Wireless Safety System Module radio de sécurité (Module de commande de groupe) UH 6900



0276282



### Description du produit

Le module radio de sécurité UH 6900 en mode de fonctionnement de groupe est un système innovant sans fil (système radio sécuritaire) pour protéger homme et machine. Le wireless safety system est caractérisé par sa liaison radio unidirectionnelle sécuritaire destinée à transmettre des signaux entre un module radio de sécurité entre un module de sécurité de commande de groupe et d'un ou plusieurs modules de réception pour assurer la coopération réciproque des dispositifs de sécurité arrangeés sur deux éléments séparés d'une machine tant par leur emplacement que par leur câblage (par exemple des éléments mobiles).

Donc les modules radio de sécurité UH 06900 sont destinés aux applications de télécommande radio des machines et des installations auparavant pilotées par câbles. Le site d'application est seulement restreint par les consignes de sécurité en vigueur, par exemple ne pas rester sous une charge suspendue.

Le module de commande de groupe est en liaison radio avec un ou plusieurs modules de réception et commande leurs contacts de sécurité, par l'intermédiaire d'une liaison radio unidirectionnelle. Les contacts du module de commande ne doivent être utilisés qu'en tant que contacts de visualisation.

Les domaines typiques d'application sont:

- Les zones à risques, où des dispositifs de protection pour la sécurité des personnes sont nécessaires, mais où un câblage n'est ni possible ni raisonnable, par exemple pour les applications à larges zones à risques.
- Les installations mobiles et stationnaires, par exemple les machines industrielles, les halls et les échafaudages de montage, les bandes transporteuses, les stockages sur hauts rayons, les halls de stockage, les chariots élévateurs à fourches, etc.
- Le rayon d'action de la liaison radio est jusqu'à 800 m.

### Remarque

Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce notice technique et d'utilisation sur le CD fourni.

Veuillez noter qu'il est impératif que l'installation complète soit validée selon DIN EN ISO 13849-2.

### Vos avantages

- Sécurité augmentée en zones dangereuses
- Efficacité et rentabilité augmentées par communication radio
- Compact, facile à installer des dispositifs
- Montage sur rail DIN
- Bornes amovibles
- Commutateurs de sélection pour les modes de fonctionnement suivants:
  - Mode croisé avec les différents types de démarrage (démarrage bimanuel type III A et/ou démarrage manuel, démarrage automatique)
- Pour tous les modes de fonctionnement:
  - Fonction de démarrage par radio avec ou sans analyse d'un signal de démarrage supplémentaire à l'entrée IIR.
- Gamme de fréquences sans licence 433 MHz ou 869 MHz pour le marché européen (variante UE)
- Gamme de fréquences sans licence 915 MHz pour le marché Etats-Unis (variante US)
- Canal radio, puissance d'émission et nom du module réglable par logiciel de paramétrage
- Affichage de l'état des appareils reliés par radio au moyen du logiciel de paramétrage avec affichage de la qualité de la transmission radio.

### Propriétés

- Pour les applications:
  - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
  - Maximum SIL 3 selon IEC/EN 62061:2021
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 61511
- Directive machines 2006/42/EG
- EN ISO 13851: Sécurité des machines - commandes bimanuelles -
- DIN EN 300 220: Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Dispositifs à courte portée (SRD) - Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1000 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu'à 500 mW.
- Selon le mode de fonctionnement pour la connexion:
  - De boutons d'arrêt d'urgence (AU) bi-canaux, de portes de protection, de barrières immatérielles (BI) de type 4 selon EN 61496 ou de commandes bimanuelles type III A selon EN ISO 13851.
  - 1 BP Marche
  - Commutateur (bi-canal) pour signaler l'utilisation radio en "Mode protection à réception radio connectable"
- Pour l'échange par radio des:
  - Commandes d'arrêt sécuritaire
  - Signaux de 8 entrées non sécuritaires DC 24 V sur 8 sorties statiques non sécuritaires DC 24 V
- Contrôle de la rupture de conducteur et des courts-circuits avec affichage de défaut
- Sortie statique pour signaler une mauvaise ou manquante réception radio
- 2 sorties statiques de signalisation
- Voyants DELs pour la signalisation
  - De l'état du module
  - De l'état de toutes les entrées et sorties
  - De l'état de la transmission radio et de sa qualité
- Largeur utile: 45 mm

### Homologations et sigles



<sup>1)</sup> Uniquement pour variantes EU



<sup>2)</sup> Uniquement pour variantes US

### Function

Chaque module radio de sécurité UH 6900 est monté dans une armoire de commande ou sur un dispositif mobile et peut être muni d'une antenne montée sur le module même ou d'une antenne externe. Le module de sécurité permet le traitement de trois entrées sécuritaires qui agissent sur un ou plusieurs modules de réception, par liaison radio. Les entrées non sécuritaires sont également transmises aux modules de réception afin de commander les sorties statiques correspondantes.

Il est possible de raccorder au système une barrière immatérielle ou un émetteur et récepteur infrarouge afin de forcer le démarrage du système par radio depuis un endroit défini.

## Schémas



## Borniers

Désignation des bornes	Description
A1+	Tension d'alimentation du module radio de sécurité DC 24 V
A2	Masse commune
48/58	Sorties statiques non sécuritaires DC 24 V: État actuel du module radio de sécurité
S11, S31	Sorties test pour reconnaître un court-circuit des entrées sécuritaires Sx2
S13, S33	Sorties test pour reconnaître un court-circuit des entrées sécuritaires Sx4
S12, S14	Entrées de l'entrée sécuritaire bicanal 1
S22, S24	Entrées de l'entrée sécuritaire bicanal 2
S32, S34	Entrées de l'entrée sécuritaire bicanal 3
S42	Entrée pour BP Marche câblé
Y1/Y2	Entrée pour boucle de retour des relais auxiliaires
13/14	1. Contact de sortie (NO)
23/24	2. Contact de sortie (NO) Sortie de surveillance (NF)
33/34	3. Contact de sortie (NO)
IIR	Entrée pour valider le signal de démarrage reçu
OIR	Sortie avec reproduction du signal de démarrage radio envoyé
Q25	Sortie pour qualité de réception < -80 dBm
F0 à F7	Entrées fonctionnelles non sécuritaires
O0 à O7	Sorties fonctionnelles non sécuritaires DC 24 V
A3+	Tension d'alimentation DC 24 V des sorties fonctionnelles O0 à O7

## Entrées et sorties


### Entrées

- 3 entrées doubles sécuritaires DC 24 V
- 1 entrée DC 24 V pour le BP Marche
- 1 boucle de retour pour le contrôle de relais externes
- 1 entrée DC 24 V qui peut être analysée comme signal de démarrage supplémentaire, en plus du signal de démarrage reçu par radio
- 8 entrées fonctionnelles DC 24 V non sécuritaires dont l'état est signalé au côté opposé

### Sorties

- 3 contacts NO ou 2 contacts NO + 1 contact NF .  
Les contacts de sortie ne doivent pas être utilisés comme contacts de sécurité (uniquement utilisable comme contacts de signalisation)
- 1 sortie statique DC 24 V retransmettant le signal de démarrage envoyé par radio comme signal de démarrage supplémentaire pour l'activation des relais de sécurité du côté opposé
- 8 sorties statiques DC 24 V non sécuritaires qui sont commandées par le côté opposé
- 2 sorties statiques DC 24 V pour indiquer l'état actuel du module radio de sécurité
- 1 sortie statique DC 24 V non sécuritaire pour signaler une mauvaise ou manquant réception radio

## Réglage de l'appareil



M11757\_a

## Remarques supplémentaires pour les appareils destinés à l'industrie américaine

E. Dold & Soehne GmbH & Co. KG  
UH6900



FCC ID: 2A3XQUH6900

DOLD article numbers: 0069358, 0069359, 0069362, 0069363, 0069366, 0069367

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**REMARQUE:** Les appareils disposant d'une autorisation FCC ne possèdent pas de marquage CE, car les fréquences utilisées ne sont pas conformes de la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) et vice versa.

**REMARQUE:** Des modifications à cet appareil ou au système global lié, non autorisées par E.Dold & Söhne GmbH & Co KG peuvent entraîner la perte de l'homologation FCC nécessaire à son utilisation.

**REMARQUE:** Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC en vigueur. Ces valeurs limites sont déterminées afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'installation dans une zone résidentielle. Cet appareil peut émettre, utiliser et générer de l'énergie à haute fréquence. Si l'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il ne peut cependant pas être garanti que des interférences n'apparaissent pas, dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger ce brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Déplacer et réorienter l'antenne de réception.
- Brancher l'appareil sur une prise qui n'est pas sur le même circuit électrique.
- Contactez un revendeur ou un technicien radio/Télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

**REMARQUE:** Information sur l'exposition aux rayonnements à haute fréquence:

La puissance de sortie émise par l'appareil est toujours inférieure aux limites de la FCC pour les émissions de radiofréquences. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

**REMARQUE:** L'utilisation d'autres accessoires non présentés en cette documentation, peut entraîner la perte de la conformité avec les directives de la FCC en matière d'émissions de radiofréquences.

**REMARQUE:** Uniquement pour installations professionnelles.

Caractéristiques techniques		Caractéristiques techniques	
<b>Variantes Radio EU</b>		<b>Sorties</b>	
Conformité:	EN 300 220	<b>Garnissage en contacts</b>	
Porteuse:	UHF, modulée en fréquences (FM)	UH 6900.03:	3 contacts NO
Canaux:	64 canaux (433 MHz) 12 canaux (869 MHz)	UH 6900.22:	2 contacts NO, 1 contact NF
Plage de fréquence (sans licence):	433.1000 ... 434.6750 MHz 869.7125 ... 869.9875 MHz	<b>Les contacts ne peuvent être utilisés que comme contacts d'indication.</b>	
Puiss. d'émission HF max.:	10 dBm (10 mW) (433 MHz) 7 dBm (5 mW) (869 MHz)	<b>Type des contacts:</b>	Relais à contacts liés
<b>Variantes Radio US</b>		<b>Temps d'enclenchement <math>U_N</math>:</b>	
Conformité:	FCC 15.249(a) FCC 15.209(a)/15.249(b)(1)(2)(3) FCC 15.207(a) FCC 15.109	Disponibilité après la mise sous tension:	Max. 2,5 s
Porteuse:	UHF, modulée en fréquences (FM)	Démarrage automatique:	Aucun mode avec démarrage automatique
Canaux:	128 canaux (915 MHz)	<b>Mode de fonctionnement</b>	
Plage de fréquence (sans licence):	911.8000 ... 918.1500 MHz	<b>Mode croisé</b>	
Intensité max. du champ:	94 dB $\mu$ V/m à une distance de 3 m	Démarrage manuel:	Max. 650 ms <sup>1)</sup>
Antennes:	ZB6900/051	Redémarrage automatique:	Max. 650 ms <sup>1)</sup>
Puiss. d'émission HF max.:		<b>Mode protection à réception radio connectable</b>	
Câble: -	-7.5 dBm	S32, S34 sous courant:	
Câble: ZB6900/042 (2 m)	-7.5 dBm	Démarrage manuel:	Max. 70 ms
Câble: ZB6900/043 (5 m)	-5 dBm	Redémarrage automatique:	Max. 80 ms
Câble: ZB6900/046 (10 m)	-3.5 dBm	<b>S32, S34 sans courant:</b>	
<b>Radio générales</b>		Reset par S42 (après le reset sur l'appareil de commande):	Max. 70 ms
Puiss. d'émission HF min.:	-40 dBm (0,0001 mW)	Reset par S42 sur l'appareil de commande:	Max. 700 ms <sup>1)</sup>
Portée moyenne:	Jusqu'à 800 m en espace dégagé*	Reset par démarrage automatique sur l'appareil de commande:	Max. 700 ms <sup>1)</sup>
Antennes:	1/2 d'onde, impédance 50 $\Omega$ , en accessoire, enfichable		
Sensibilité radio:	< -100 dBm		
*) Variable suivant les conditions d'environnement de l'émetteur et de l'antenne de réception du récepteur (charpentes, parois métalliques...).			
<b>Tension d'alimentation</b>			
<b>Tension nominale <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V	<b>Temps de déclenchement (Réaction):</b>	
<b>Plage de Tension</b>		S12-S14, S22-S24, S32-S34:	Max. 30 ms
à max. 5 % d'ond. résiduelle:	0,85 ... 1,15 $U_N$	Arrêt par radio (S12-S14, S22-S24,	
<b>Consommation nominale:</b>	3,6 W (sorties statiques non chargées)	S32-S34 de l'appareil 2):	Max. 200 ms
<b>Tension de commande à S11, S13, S31, S33:</b>	Env. DC 23 V pulsés, valeur moyenne env. 7 V à $U_N$	Arrêt passif (interruption de la liaison radio):	Max. 500 ms
<b>Tension de commande à 48, 58, OIR, Q25, O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7:</b>	Env. DC 23 V à $U_N$	<b>Tension assignée de sortie:</b>	Max. AC 250 V DC: Voir courbe de limite d'arc
<b>Courant de commande à S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, IIR, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:</b>	Chacun env. 4 mA à $U_N$	<b>Commutation faibles tensions:</b>	
<b>Tension min. pour signal actif aux bornes</b>		tension de commutation min.:	> 5 V
<b>S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:</b>	DC 12 V	Courant de commutation min.:	> 5 mA
<b>Tension max. pour signal inactif aux bornes</b>	DC 4 V	puissance de couplage min.:	> 25 mW
<b>S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:</b>	DC 30 V	<b>Courant thermique <math>I_{th}</math>:</b>	Max. 5 A chacun contact voir courbe limite de totalisation de courant
<b>Tension max. aux bornes</b>		<b>Pouvoir de commutation</b>	
<b>S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7:</b>	Interne avec PTC	selon AC 15:	
<b>Protection:</b>		Contacts NO:	3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
<b>Temps max. de non-coïncidence des paires d'entrées de sécurité</b>		Contacts NF:	1 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Arrêt d'urgence, BI, Portes:	3 s	Selon DC 13:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Bimanuelle:	500 ms	Selon DC 13 à 0,1 Hz:	8 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
<b>Durée de vie électrique</b>			
selon AC 15 à 2 A, AC 230 V: $10^5$ manoeuvres			
<b>Cadence de manoeuvres:</b>			
Max. 1200 manoeuvres / h			
<b>Tenue aux courts circuits</b>			
calibre max. de fusible: 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1			
<b>Longévité mécanique:</b>			
10 x $10^6$ manoeuvres			

## Caractéristiques techniques

### Sorties statiques

Sorties (bornes 48, 58, 00 à O7, OIR, Q25):	Sortie à transistors, PNP
Tension nominale (A3+):	DC 24 V
Tension de sortie $U_N$ :	Min. DC 23 V, max. 100 mA continu max. 400 mA pour 0,5 s protection surcharge et température. En cas de charges inductives, prévoir les protections adéquates
Courant minimal de fonctionnement:	Min. 1 mA
Courant bloquant:	Min. 0,1 mA

### Caractéristiques générales

Type nominal de service:	Service permanent			
<b>Plage de températures</b>				
Opération:	- 25 ... + 55 °C			
Stockage:	- 40 ... + 80 °C			
Altitude:	≤ 2000 m			
<b>Distances dans l'air et lignes de fuites</b>				
Catégorie de surtension / degré d'enrassement:				
Circuit / contact:	6 kV / 2	IEC 60664-1		
Contact / contact:	4 kV / 2	IEC 60664-1		
Catégorie de surtension:	III			
<b>CEM</b>	IEC/EN 61326-3-1			
Antiparasitage				
Variantes EU:	Seuil classe B	EN 55011		
Variantes US:	FCC Part 15 Class B			
<b>Degré de protection:</b>				
Boîtiers:	IP 40	IEC/EN 60529		
Bornes:	IP 20	IEC/EN 60529		
<b>Boîtiers:</b>	Thermoplastique à comportement V0 selon UL Sujet 94			
<b>Résistance aux vibrations:</b>				
Test Fc EN 60068-2-6 amplitude, constante 0,075 mm; 10 ... 57 Hz				
Accélération, constante 1 g; 57 ... 150 Hz				
Test Ea EN 60068-2-27				
<b>Résistance aux chocs:</b>				
Accélération:	10 g			
Durée de l'impulsion:	16 ms			
Nombre de chocs par directions et axe:	1000			
<b>Résistance climatique:</b>	25 / 055 / 04	IEC/EN 60068-1		
<b>Repérage des bornes:</b>	EN 50005			
<b>Fixation des conducteurs:</b>	Vis de serrage cruciformes imperdables ou bornes ressorts			
<b>Fixation instantanée:</b>	Sur rail	IEC/EN 60715		
Poids net:	380 g			

### Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 45 x 107 x 121 mm

## Versions standard

UH 6900.03PS / 00GC 0 DC 24 V

Référence: 0067955


• Sortie: 3 contacts NO

• Tension assignée  $U_N$ : DC 24 V

• bande de diffusion: 433 MHz

• Largeur utile: 45 mm


### Exemple de commande



### Entretien et remise en état


- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

## Courbe caractéristiques









Coupe garantie, pas d'arc permanent  
sous la courbe, max. 1 commutation / s

## Courbe de limite d'arc




Quadratic total current limit curve


DE	<b>Anschlusstechnik</b>
EN	<b>Connection Technology</b>
FR	<b>Technologie de connexion</b>

	Schraubklemmen, abnehmbar Screw terminals, pluggable Bornes à vis, amovibles	Federkraftklemmen, abnehmbar Cage clamp terminals, pluggable Bornes ressorts, amovibles	Federkraftklemmen 2-Leiter, abnehmbar Cage clamp terminals 2-wire, pluggable Bornes ressorts 2 conducteurs, amovibles
	 PS	 PC	 PT
	DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 0,5 Nm 5 LB. IN	DIN 5264-A; 0,6 x 3,5	DIN 5264-A; 0,4 x 2,5
 M10248	A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,0 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 24 to 18	A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12	A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 16
 M10249	A = 7 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,0 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 24 to 18	A = 10 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12  2 x 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> mit TWIN-Aderendhülse	A = 8 mm 1 x 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 16
 M10250	A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 24 to 16	A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12	A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 16

DE	<b>Maßbild (Maße in mm)</b>
EN	<b>Dimensions (dimensions in mm)</b>
FR	<b>Dimensions (dimensions en mm)</b>



DE	<b>Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke</b>
EN	<b>Mounting / disassembly of the PS / PC / PT -terminal blocks</b>
FR	<b>Montage / Démontage des borniers PS / PC / PT</b>



DE	Sicherheitstechnische Kenndaten
EN	Safety Related Data
FR	Données techniques sécuritaires

EN ISO 13849-1:		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF <sub>d</sub> :	187,6	a (year)
DC <sub>avg</sub> :	97,6	%
d <sub>op</sub> :	365	d/a (days/year)
h <sub>op</sub> :	24	h/d (hours/day)
t <sub>cycle</sub> :	3600	s/cycle
	≥ 1	/h (hour)

IEC/EN 62061 IEC/EN 61508, IEC/EN 61511:		
Maximum SIL:	3	IEC/EN 62061
SIL:	3	IEC/EN 61508, IEC/EN 61511
HFT <sup>1)</sup> :	1	
DC:	97,6	%
PFH <sub>D</sub> :	3,6E-10	h <sup>-1</sup>
PFD <sub>avg</sub> :	1,2E-4	Low Demand Mode
T <sub>1</sub> :	20	a (year)

<sup>1)</sup> HFT = Hardware-Fehlertoleranz  
Hardware failure tolerance  
Tolérance défauts Hardware

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion
Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Interval for cyclic test of the safety function
Consigne résultant de la fonction sécurité de l'appareil	Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire
nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL e with Cat. 3 or Cat. 4
	einmal pro Monat once per month mensuel
	PL d with Cat. 3
	einmal pro Jahr once per year annuel
nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	SIL 3 with HFT = 1
	einmal pro Monat once per month mensuel
	SIL 2 with HFT = 1
	einmal pro Jahr once per year annuel
nach, acc. to, selon IEC/EN 61511	SIL 3
	einmal pro Jahr once per year annuel



DE	<p>Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage.</p> <p>Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.</p>
EN	<p>The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request.</p> <p>The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.</p>
FR	<p>Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.</p> <p>Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.</p>

DE	<b>EG-Konformitätserklärung</b>
EN	<b>CE-Declaration of Conformity</b>
FR	<b>Déclaration de conformité européenne</b>

## EG - Konformitätserklärung

## Declaration of Conformity

## Déclaration de conformité européenne

**DOLD**


**Hersteller:**
*Manufacturer: / Fabricant:*
**Anschrift:**
*Address: / Adresse:*
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**

Bregstraße 18  
78120 Furtwangen  
Germany

**Produktbezeichnung:**
*Funk Sicherheitsmodul*
**UH6900.kkTT/0xYYz**
**mit:**
*kk = 03, 22*
*TT = PS, PC, PT*
*x = 0, 1, 2*
*(x = 1, 2 nur bei YY = GR)*
*YY = MF, GC, GR*
**with:**
*avec:*
*z = 0, 1*
*Product description:*
*Radio controlled safety module*
*Désignation du produit:*
*Module de sécurité à réception radio*

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:

The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:

Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

**Maschinenrichtlinie:**
*Machinery directive: / Directives Machines:*
**2006/42/EG**
**EU-Abl. L157/24, 09.06.2006**
**RED-Richtlinie:**
*RED directive: / Directives - RED:*
**2014/53/EU**
**EU-Abl. L153/62, 22.05.2014**
**EMV - Richtlinie:**
*EMC - Directive: / Directives- CEM::*
**2014/30/EU**
**EU-Abl. L96/79, 29.03.2014**
**RoHS - Richtlinie**
*RoHS -Directive: / Directives - RoHS:*
**2011/65/EU**
**EU-Abl. L174/88, 01.07.2011**
**Prüfgrundsätze:**
*Basis of Testing:*
*Lignes de contrôle:*
**EN ISO 13849-1:2015**
**EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020**
**EN ISO 13851:2019**
**EN 55011:2016 + A1:2017**
**EN 61000-6-2:2005**
**EN 61000-6-4:2007 + A1:2011**
**EN 62311:2008 (RED Article 3.1a)**
**EN 301 489-3 V2.1.0 (RED Article 3.1b)**
**EN 300 220-2 V3.1.1 (RED Article 3.2)**
**EN 61508 Parts 1-7:2010**
**EN ISO 13850:2015**
**EN 61326-3-1:2008**
**EN 61000-6-1:2007**
**EN 61000-6-3:2007 + A1:2011**
**EN 62368-1:2014 + AC:2015 (RED Article 3.1a)**
**EN 301 489-1 V2.1.0 (RED Article 3.1b)**
**EN 300 220-1 V3.1.1 (RED Article 3.2)**

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machine directive has been certified by:

La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a été certifiée par:

**Benannte Stelle:**
*Certification office: / l'organisme notifié:*
**TÜV Rheinland Industrie Service GmbH**
**Am Grauen Stein, 51105 Köln**
**NB0035**
**Nummer der benannten Stelle:**
*Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié:*
**01/205/5541.03/22**
**Nummer der Bescheinigung:**
*Certification number: / Numéro de certificat:*
**05.10.2022**
**Ausstellidatum :**
*Date of issue: / Date de délivrance:*

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten RED-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above RED-directive has been certified by:

La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives-RED susmentionnées a été certifiée par:

**Benannte Stelle:**
*Certification office: / l'organisme notifié:*
**CTC advanced GmbH**
**Untertürkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbruecken**
**0682**
**Nummer der benannten Stelle:**
*Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié:*
**T817673D-02-TEC**
**Nummer der Bescheinigung:**
*Certification number: / Numéro de certificat:*
**28.03.2022**
**Ausstellidatum :**
*Date of issue: / Date de délivrance:*

DE	<b>EG-Konformitätserklärung</b>
EN	<b>CE-Declaration of Conformity</b>
FR	<b>Déclaration de conformité européenne</b>

EG - Konformitätserklärung  
 Declaration of Conformity  
 Déclaration de conformité européenne

**DOLD**



Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen  
 ist bevollmächtigt:  
*For the compilation of technical documents is authorized:*  
*Pour la composition des documents techniques est autorisé:*

Gamal Hagar, Entwicklungsleiter / R&D Manager

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Signature of authorized person:  
 Signature autorisée :

Christian Dold, Produktmanagement / Productmanagement

Ort, Datum : Furtwangen, 06.10.2022  
 Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.  
 This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.  
 Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

